# Altivar 12

# Variadores de velocidad para motores asíncronos

# Manual del usuario

06/2009





# Contenido

Contenido	3
Información importante	4
Antes de empezar	5
Estructura de la documentación	7
Pasos de configuración (asimismo, consulte Inicio rápido)	8
Configuración - Recomendaciones preliminares	
Calibre del variador	10
Dimensiones y pesos	11
Montaje	12
Cableado	15
Bornes de potencia	19
Borneros de control	22
Lista de verificación	28
Configuración de fábrica	29
Funciones básicas	30
Programación	31
Estructura de las tablas de parámetros	34
Tabla de compatibilidad de funciones	35
Modo Referencia rEF	36
Modo Supervisión MOn	37
Modo Configuración ConF	
Modo Configuración - MyMenu	44
Modo Configuración: menú FULL	46
Mantenimiento	85
Migración ATV11 - ATV12	86
Diagnóstico y resolución de problemas	93
Notas de la aplicación	99
Protección recomendada de los circuitos de derivación	105
Acceso a los menús	106
Índice de parámetros	107



## Ahorro de energía

La regulación del proceso de control de velocidad permite un importante ahorro de energía; en particular, en aplicaciones de bombas y ventiladores.

Además, este ahorro puede aumentar gracias a algunas de las funciones del ATV12: Tipo de control de motor, *L L L*, página 55; Funcionamiento dormir/despertar, *L L S*, página 72; y Regulación PID, *P I F*, página 70.

# Información importante

#### **AVISO**

Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes especiales que se ofrecen a continuación pueden aparecer a lo largo de la documentación o en el equipo para advertir de peligros potenciales o para ofrecer información que aclara o simplifica los distintos procedimientos.



Cuando en una etiqueta de peligro o aviso aparece este icono, indicará que existe peligro eléctrico que podría causar daños personales si no se siguieran las instrucciones.



Este es el icono de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir de posibles peligros que provocarían daños personales. Observe todos los mensajes de seguridad que sigan a este icono para evitar posibles lesiones o incluso la muerte.

# **A PELIGRO**

**PELIGRO** indica una situación inminente de peligro que, si no se evita, **provocará** lesiones graves o incluso la muerte.

# **A** ATENCIÓN

**ATENCIÓN** indica una posible situación de peligro que, si no se evita, **puede provocar** daños en el equipo, lesiones graves o incluso la muerte.

# A AVISO

AVISO indica una posible situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones o daños en el equipo.

# **AVISO**

**AVISO**, utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una posible situación de peligro que, si no se evita, **puede provocar** daños en el equipo.

#### **TENGA EN CUENTA**

En este manual, la palabra "variador" hace referencia a la parte del controlador del accionamiento de velocidad variable tal y como se define en el NEC.

Sólo personal cualificado deberá llevar a cabo la instalación, manejo, reparación y mantenimiento de los equipos eléctricos. Schneider Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este producto.

© 2009 Schneider Electric.. Todos los derechos reservados.

Lea detenidamente estas instrucciones antes de realizar ningún procedimiento con este variador.

# **A A PELIGRO**

#### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Lea detenidamente este manual antes de instalar o manipular el variador Altivar 12. La instalación, ajuste, reparación y mantenimiento debe realizarlos personal cualificado.
- El usuario es responsable del cumplimiento de todos los requisitos de los códigos eléctricos internacionales y nacionales relacionados con la correcta conexión a masa de todo el equipo.
- Muchas piezas de este variador, incluidas las placas de circuito impreso, funcionan a la tensión de red. NO TOCAR. Utilice sólo herramientas con aislante eléctrico.
- NO TOQUE componentes no apantallados ni las conexiones de tornillos en regleta cuando haya tensión.
- NO cortocircuite entre los terminales PA/+ y PC/- o entre los condensadores del bus de CC.
- Antes de realizar el mantenimiento del variador:
  - Desconecte toda la alimentación eléctrica, incluida la alimentación del control externo que pueda estar presente.
  - Coloque la etiqueta de "NO CONECTAR" en todos los seccionadores.
  - Bloquee todos los seccionadores en la posición abierta.
  - ESPERE 15 MINUTOS a que los condensadores del bus de CC se descarguen. A continuación, siga el procedimiento de medición de tensión del bus, página 13, para verificar que la tensión de CC es inferior a 42 V. Los LED del variador no indican la ausencia de tensión del bus de CC.
- Instale y cierre todas las cubiertas antes de aplicar alimentación o de arrancar y parar el variador.

Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.

# **▲ PELIGRO**

## **FUNCIONAMIENTO INADECUADO DEL EQUIPO**

- Lea detenidamente este manual antes de instalar o manipular el variador Altivar 12.
- Sólo personal cualificado debe realizar cambios en los ajustes de los parámetros.

Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.

# **▲** ATENCIÓN

#### **EQUIPO DAÑADO**

No maneje ni instale ningún variador o accesorio del variador que parezca estar dañado.

Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales o incluso la muerte.

# **A** ATENCIÓN

#### PÉRDIDA DE CONTROL

- El diseñador del esquema de control debe:
  - Tener en cuenta los potenciales modos de fallo de rutas de control.
  - Proporcionar, para ciertas funciones críticas, los medios para lograr un estado seguro durante y después de un fallo de ruta.

Ejemplos de funciones críticas de control son la parada de emergencia y la parada de sobrerrecorrido.

- Para las funciones críticas de control deben proporcionarse rutas de control separadas o redundantes.
- Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Deben tenerse en cuenta las implicaciones de retardos o fallos de transmisión no anticipados del enlace<sup>a</sup>.

Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales o incluso la muerte.

a. Para más información, consulte NEMA ICS 1,1 (última edición), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7,1 (última edición), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Normas de seguridad para la construcción y la dirección para la selección, la instalación y el funcionamiento de sistemas de accionamiento de ajuste rápido).



#### TENSIÓN DE RED INCOMPATIBLE

Antes de conectar y configurar el variador, asegúrese de que la tensión de red sea compatible con el rango de tensión de alimentación que aparece en la placa de características del variador. El variador puede resultar dañado si la tensión de red es incompatible.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños corporales o materiales.

# Utilización de motores en paralelo

Establecer Tipo control motor [ L L página 55 con el valor 5 L d.

# **AVISO**

#### **RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR**

El variador ya no proporciona protección térmica al motor. Se deberá proporcionar un método alternativo de protección térmica a cada motor.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

# Estructura de la documentación

Los siguientes documentos técnicos de Altivar 12 se encuentran disponibles en el sitio web de Schneider Electric (www.schneider-electric.com), así como en el DVD-ROM (referencia VW3A8200).

## Manual del usuario

Este manual describe cómo instalar, poner en marcha, utilizar y programar el variador.

# Manual simplificado

Este manual es una versión simplificada del manual de usuario. Se entrega con el variador.

# Inicio rápido

En Inicio rápido se describe cómo cablear y configurar el variador para arrancar el motor de forma rápida y sencilla para aplicaciones simples. Esta documentación se entrega con el variador.

# Manual de comunicación Modbus

Este manual describe el montaje, la conexión al bus o a la red, la señalización, el diagnóstico y la configuración de los parámetros específicos de comunicación a través del indicador LED de 7 segmentos.

También describe los servicios de comunicación del protocolo Modbus.

Este manual incluye todas las direcciones Modbus. En él se explica el modo de funcionamiento específico de la comunicación (gráfica de estados).

#### Manual del modelo ATV12P

Este manual describe las características específicas de los variadores ATV12P.

# 1. Inspeccione el variador recibido

- □ Asegúrese de que la referencia que aparece en la etiqueta es la correspondiente a la orden de pedido.
- □ Abra el embalaje y compruebe que el Altivar no haya sufrido daños durante el transporte.

# 2. Verifique la tensión de red.

□ Verifique que la tensión de red sea compatible con la gama de tensiones del variador (página 10).

# Los pasos 2 a 4 se deben realizar con la corriente desconectada.



## 3. Monte el variador

- ☐ Monte el variador según las recomendaciones especificadas en este documento (página 12).
- ☐ Instale cualquier opción requerida.

# 4. Conexión y cableado del variador

(página <u>19</u>)

- ☐ Conecte el motor, asegurándose de que las conexiones se corresponden con la tensión.
- Conecte la alimentación de red después de comprobar que el equipo está apagado.
- □ Conecte la parte de control.

# 5. Configure el variador (página 31)

- Aplique alimentación de entrada al variador pero no aplique una orden de marcha.
- ☐ Únicamente configure los parámetros del motor (en modo ConF) si la configuración de fábrica del variador no es adecuada.
- ☐ Realice una operación de autoajuste.

# 6. Inicie el variador

# Configuración - Recomendaciones preliminares

## Antes de encender el variador

# **A PELIGRO**

#### FUNCIONAMIENTO INADECUADO DEL EQUIPO

Verifique que todas las entradas lógicas estén inactivas para que no se produzca un arranque imprevisto.

Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.

# Antes de configurar el variador

# **A PELIGRO**

## **FUNCIONAMIENTO INADECUADO DEL EQUIPO**

- Lea detenidamente este manual antes de instalar o manipular el variador Altivar 12.
- Sólo personal cualificado debe realizar cambios en los ajustes de los parámetros.
- Verifique que todas las entradas lógicas estén inactivas para que no se produzca un arranque imprevisto durante la modificación de los parámetros.

Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.

# Utilización del variador con un motor de tamaño diferente

El motor puede tener un calibre diferente al del variador. En el caso de un motor más pequeño, no hay ningún cálculo específico. La intensidad del motor tiene que ser fijada con el parámetro Corriente térmica del motor I E H, página 80. En caso de mayor tamaño del motor, hasta un posible tamaño doble (por ejemplo, si está utilizando un motor de 4 kW [5,5 HP] en un variador de 2,2 kW [3 HP]), es necesario asegurarse de que la intensidad del motor y la potencia real de salida del motor no sobrepasarán la potencia nominal del variador.

#### Contactor de línea

# **AVISO**

#### RIESGO DE DAÑOS EN EL VARIADOR

- · Procure no utilizar el contactor con frecuencia para evitar que los condensadores de filtrado se desgasten prematuramente.
- El ciclo de encendido/apagado debe durar MÁS de 60 segundos.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

# Utilización con un motor de menor capacidad o sin motor

- En el modo de ajustes de fábrica, Pérdida fase motor PL, página 80, está activado (PL tiene el valor 9 E 5). Para comprobar el variador en un entorno de prueba o de mantenimiento sin tener que cambiar a un motor con la misma capacidad que la del variador (particularmente útil en el caso de variadores de gran potencia), desactive Pérdida fase motor PL (PL con el valor PL).
- Ajuste Tipo control motor [ L L , página 55, a 5 L d en Menú Control motor d r [ -.

# **AVISO**

#### RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR

El variador no proporcionará protección térmica al motor si la intensidad nominal del motor es inferior al 20% de la intensidad nominal del variador. Se deberá proporcionar un método alternativo de protección térmica.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

#### Tensión de alimentación monofásica: 100...120 V 50/60 Hz

Para salida trifásica a motores de 200/240 V

Motor		Alimentad	ción de red (e		Variador (	(salida)		Referencia	Tamaño	
Potenci	a indicada	Corriente	de línea	Potencia	Disipación de	Corriente	Corrier	nte	(2)	(3)
en la pla	en la placa (1) máxima			aparente	alimentación	nominal	transitoria			
					en corriente	In	máxim	a para		
		a 100 V	a 120 V		nominal (1)		60 s	2 s		
kW	HP	A	Α	kVA	W	Α	Α	Α		
0,18	0,25	6	5	1	18	1,4	2,1	2,3	ATV12H018F1	1C1
0,37	0,5	11,4	9,3	1,9	29	2,4	3,6	4	ATV12H037F1	1C1
0,75	1	18,9	15,7	3,3	48	4,2	6,3	6,9	ATV12H075F1	2C1

## Tensión de alimentación monofásica: 200...240 V 50/60 Hz

Para salida trifásica a motores de 200/240 V

Motor		Alimentación de red (entrada)				Variador (	salida)		Referencia	Tamaño
Potencia	a indicada	Corriente	de línea	Potencia	Disipación de	Corriente	Corrier	nte	(2)	(3)
en la pla	aca (1)	máxima		aparente	alimentación	nominal	transito	oria		
					en corriente	In	máxim	a para		
		a 200 V	a 240 V		nominal (1)		60 s	2 s		
kW	HP	Α	Α	kVA	W	Α	Α	Α		
0,18	0,25	3,4	2,8	1,2	18	1,4	2,1	2,3	ATV12H018M2	1C2
0,37	0,5	5,9	4,9	2	27	2,4	3,6	4	ATV12H037M2	1C2
0,55	0,75	8	6,7	2,8	34	3,5	5,3	5,8	ATV12H055M2	1C2
0,75	1	10,2	8,5	3,5	44	4,2	6,3	6,9	ATV12H075M2	1C2
1,5	2	17,8	14,9	6,2	72	7,5	11,2	12,4	ATV12HU15M2	2C2
2,2	3	24	20,2	8,4	93	10	15	16,5	ATV12HU22M2	2C2

#### Tensión de alimentación trifásica: 200...240 V 50/60 Hz

Para salida trifásica a motores de 200/240 V

Motor		Alimentad	ción de red (e		Variador (	(salida)		Referencia	Tamaño	
Potenci	ia indicada	Corriente	de línea	Potencia	Disipación de	Corriente	Corrier	nte	(2)	(3)
en la pl	aca (1)	máxima		aparente	alimentación	nominal	transito	oria		
					en corriente	In	máxim	a para		
		a 200 V	a 240 V		nominal (1)		60 s	2 s		
kW	HP	Α	Α	kVA	W	Α	Α	Α		
0,18	0,25	2	1,7	0,7	16	1,4	2,1	2,3	ATV12H018M3	1C3
0,37	0,5	3,6	3	1,2	24	2,4	3,6	4	ATV12H037M3	1C3
0,75	1	6,3	5,3	2,2	41	4,2	6,3	6,9	ATV12H075M3	1C3
1,5	2	11,1	9,3	3,9	73	7,5	11,2	12,4	ATV12HU15M3	2F3
2,2	3	14,9	12,5	5,2	85	10	15	16,5	ATV12HU22M3	2F3
3	4	19	15,9	6,6	94	12,2	18,3	20,1	ATV12HU30M3	3F3
4	5,5	23,8	19,9	8,3	128	16,7	25	27,6	ATV12HU40M3	3F3

(1) Estas especificaciones de la alimentación son para una frecuencia de conmutación de 4 kHz, en funcionamiento ininterrumpido. La frecuencia de conmutación puede ajustarse de 2 a 16 kHz.

Por encima de 4 kHz, el variador reducirá la frecuencia de conmutación en el caso de que la temperatura aumente excesivamente. El aumento de la temperatura es detectado por una sonda en el módulo de alimentación. No obstante, debe aplicarse una disminución a la corriente nominal del variador en caso de que se requiera un funcionamiento ininterrumpido por encima de 4 kHz:

- Disminución del 10% para 8 kHz.
- Disminución del 20% para 12 kHz.
- Disminución del 30% para 16 kHz.

(2) **Descripción de la referencia**, ejemplo: ATV12HU15M3

ATV12: Altivar 12;

H: producto en el radiador;

**U15**: potencia nominal de variador, ver parámetro n [ U, página 40;


**M3**: tensión nominal de variador,

#### (3) Descripción del tamaño

F 3 2 Valores posibles Valores 100 V 1 fase 1 Tamaño físico 1 Valores posibles F Plano 1 posibles Tamaño físico 2 Compacto 2 200 V 1 fase 3 Tamaño físico 3 200 V 3 fase


# **Dimensiones y pesos**

# ATV12H018F1, 018M2, 037F1, 037M2, 037M3, 018M2, 018M3, 055M2, 075M2




ATV12H	a mm (in.)	b mm (in.)	c mm (in.)	G mm (in.)	H mm (in.)	H1 mm (in.)	Ø mm (in.)	Para tornillos	Peso kg (lb)
018F1 018M2 018M3	72 (2,83)	142 (5,59)	102,2 (4,02)	60 (2,36)	131 (5,16)	143 (5,63)	2 x 5 (2 x 0,20)	M4	0,7 (1,5)
037F1 037M2 037M3	72 (2,83)	130 (5,12)	121,2 (4,77)	60 (2,36)	120 (4,72)	143 (5,63)	2 x 5 (2 x 0,20)	M4	0,8 (1,8)
055M2 075M2 075M3	72 (2,83)	130 (5,12)	131,2 (5,17)	60 (2,36)	120 (4,72)	143 (5,63)	2 x 5 (2 x 0,20)	M4	0,8 (1,8)

# ATV12H075F1, U15M2, U22M2, U15M3, U22M3




ATV12H	a mm (in.)	b mm (in.)	c mm (in.)	G mm (in.)	H mm (in.)	H1 mm (in.)	Ø mm (in.)	Para tornillos	Peso kg (lb)
075F1	105 (4,13)	130 (5,12)	156,2 (6,15)	93 (3,66)	120 (4,72)	142 (5,59)	2 x 5 (2 x 0,20)	M4	1,3 (2,9)
U15M2	105	130	156,2	93	120	142	2 x 5	M4	1,4
U22M2	(4,13)	(5,12)	(6,15)	(3,66)	(4,72)	(5,59)	(2 x 0,20)		(3,1)
U15M3	105	130	131,2	93	120	143	2 x 5	M4	1,2
U22M3	(4,13)	(5,12)	(5,17)	(3,66)	(4,72)	(5,63)	(2 x 0,20)		(2,6)

# ATV12HU30M3, U40M3



ATV12H	a mm (in.)	b mm (in.)	c mm (in.)	G mm (in.)	H mm (in.)	H1 mm (in.)	Ø mm (in.)	Para tornillos	Peso kg (lb)
U30M3 U40M3	140 (5,51)	170 (6,69)	141,2 (5,56)	126 (4,96)	159 (6,26)	184 (7,24)	4 x 5 (2 x 0,20)	M4	2,0 (4,4)

# Condiciones de temperatura y montaje



Instale la unidad verticalmente a ± 10°.

Evite colocarla cerca de fuentes de calor.


Deje suficiente espacio libre para asegurar la circulación del aire necesario para la refrigeración que se realiza de abajo a arriba.


Deje espacio libre delante de la unidad: 10 mm (0,4 in.) como mínimo.

Se recomienda desmontar la(s) cubierta(s) de ventilación de la parte superior del variador, tal y como se muestra a continuación.

Se recomienda instalar el variador sobre una superficie disipadora de calor.


# Desmontaje de las cubiertas de ventilación






# Tipos de montaje

#### Montaje tipo A




Espacio libre ≥ 50 mm (2 in.) a cada lado, con la cubierta de ventilación colocada. El montaje tipo A es más adecuado para el funcionamiento del variador con una temperatura ambiente inferior o igual a 50 °C (122 °F).

#### Montaje tipo B



Variadores montados uno junto al otro, debe extraerse la cubierta de ventilación (el grado de protección pasa a ser de tipo IP20).

## Montaje tipo C




Espacio libre  $\geq 50$  mm (2 in.) a cada lado. La cubierta de ventilación debe extraerse para su funcionamiento con una temperatura ambiente superior a los 50 °C (122 °F). El grado de protección pasa a ser de tipo IP20.

Con estos tipos de montaje, el variador se puede utilizar a una temperatura ambiente de hasta 50 °C (122 °F), con una frecuencia de conmutación de 4 kHz. En los casos de ventilación insuficiente, sería preciso disminuir la potencia del variador.


## Curvas de desclasificación

Curvas de desclasificación para la corriente nominal del variador (In) como función de la temperatura, la frecuencia de conmutación y el tipo de montaje.

#### ATV12H0eeM2, ATV12H0eeM3, ATV12H018F1 a ATV12H037F1



#### ATV12HUeeM2, ATV12H075F1, ATV12HU15M3 a ATV12HU40M3



Para temperaturas intermedias (por ejemplo, 55 °C [131 °F]), interpolar entre dos curvas.

## Procedimiento de medición de tensión del bus

# A A PELIGRO

#### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Lea detenidamente las precauciones en la introducción "Antes de comenzar" de la página 5 antes de iniciar este procedimiento.

Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.

La tensión del bus de CC puede superar los 400 V CC. Utilice un dispositivo apropiado de detección de tensión cuando lleve a cabo este procedimiento. Para medir la tensión del bus de CC:


- 1 Desconecte la alimentación eléctrica.
- 2 Espere 15 minutos para que el bus de CC se descargue.
- 3 Mida la tensión del bus de CC entre los terminales PA/+ y PC/- para asegurarse de que la tensión es inferior a 42 V CC.
- 4 Si los condensadores del bus de CC no se descargan completamente, póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric. No repare ni haga funcionar el variador.

# Instalación de placas CEM


# Pletina CEM: tamaño 1 VW3A9523, tamaño 2 VW3A9524 o tamaño 3 VW3A9525, se deben pedir por separado

Instale la pletina CEM en los orificios del ATV12 con los dos tornillos suministrados, tal y como se muestra en los dibujos siguientes.

Tamaño 1, referencia de pletina VW3A9523: ATV12H018F1, ATV12H037F1, ATV12P037F1, ATV12H018M2, ATV12•0••M2, ATV12•0••M3




Tamaño 2, referencia de pletina VW3A9524: ATV12H075F1, ATV12HU●●M2, ATV12●U15M3, ATV12●U22M3



- 1. 2 tornillos de fijación
- 2. 4 x M4 tornillos para fijar las abrazaderas CEM

Tamaño 3, referencia de pletina VW3A9525: ATV12∙U30M3 y ATV12∙U40M3



## Recomendaciones

Los cables de alimentación deben estar separados de los circuitos de control con señales de bajo nivel (detectores, PLC, aparatos de medición, vídeo, teléfono). Siempre que sea posible, cruce los cables de alimentación y los de control a 90°.

#### Protección de circuitos y alimentación

Siga las recomendaciones sobre las dimensiones de los cables conforme a los estándares y códigos locales.

Antes de cablear los bornes de potencia, conecte el terminal de tierra a los tornillos de tierra situados debajo de los terminales de salida (véase Acceso al borne del motor si se utilizan terminales de anillo, página 20).

El variador debe conectarse a tierra de acuerdo con los estándares de seguridad aplicables. Los variadores ATV12••••M2 tienen un filtro interno CEM y la corriente de fuga es aproximadamente de 3,5 mA.

Cuando las normas de instalación requieran protección aguas arriba por medio de un "dispositivo de corriente residual", se debe utilizar un disyuntor de tipo A para variadores monofásicos y uno de tipo B para variadores trifásicos. Elija un modelo adecuado que incorpore:

- Filtrado de corriente de alta frecuencia.
- Un retardo que ayude a impedir disparos causados por la carga procedente de las capacidades parásitas durante la puesta en tensión. El retardo no es posible en dispositivos de 30 mA. En este caso, elija dispositivos con inmunidad contra disparos imprevistos, por ejemplo RCD con protección de corriente de fuga tipo SI.

Si la instalación incluye diversos variadores, proporcione un "dispositivo de corriente residual" a cada variador.

#### Control

Para circuitos de referencia de velocidad y control, se recomienda utilizar cables trenzados apantallados con un paso de entre 25 y 50 mm (1 y 2 in.), conectando el apantallamiento a tierra como se describe en la página 25.

#### Longitud de los cables del motor

Para cables apantallados de motor cuya longitud sea superior a 50 m (164 ft) y para cables no apantallados de más de 100 m (328 ft), utilice inductancias de motor.

Para averiguar números de piezas opcionales, consulte el catálogo.

#### Conexión a tierra del equipo

La conexión a tierra del variador debe realizarse de acuerdo con los requisitos de los códigos nacionales y locales. Se requiere un tamaño mínimo de cable de 10 mm² (6 AWG) para cumplir con los estándares que limitan la corriente de fuga.

# **A** A PELIGRO

#### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- El panel del variador debe estar debidamente conectado a tierra antes de conectarse a la red.
- Utilice el punto de conexión a tierra suministrado, tal y como se muestra en la siguiente figura.


Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.

# A A PELIGRO

#### ATV12H075F1. ATV12H075M2 Y ATV12H075M3 - PELIGRO DE CONTINUIDAD DE TIERRA

Un radiador anodizado puede crear una barrera de aislamiento en la superficie de montaje. Asegúrese de que se realizan las conexiones a tierra recomendadas.

Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.



- Verifique que la resistencia a tierra sea de un ohm o menos.
- Al conectar a tierra varios variadores, cada uno de ellos se debe conectar directamente, como se muestra en la figura de la izquierda.
- No conecte los cables de tierra en un bucle ni en serie.

# **A** ATENCIÓN

#### RIESGO DE DESTRUCCIÓN DEL VARIADOR

- El variador resultará dañado si se aplica la tensión de red de entrada a los terminales de salida (U/T1, V/T2,W/T3).
- Verifique las conexiones de alimentación antes de dar tensión al variador.
- En el caso de que se esté reemplazando el variador con otro variador, asegúrese de que todas las conexiones de cableado al variador cumplen las indicaciones de cableado incluidas en este manual.

Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales o incluso la muerte.


# **A** ATENCIÓN

#### PROTECCIÓN INADECUADA CONTRA SOBREINTENSIDADES

- Los dispositivos de protección contra sobreintensidad deben estar coordinados correctamente.
- Las normas Canadian Electrical Code, de Canadá, y National Electrical Code, de EE.UU., exigen que se protejan los circuitos de derivación. Utilice los fusibles que se recomiendan en este manual, página 105.
- No conecte el variador a un alimentador de potencia cuya capacidad de cortocircuito supere la capacidad de soportar cortocircuitos del variador especificada en este manual, página 105.

Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales o incluso la muerte.

# Diagrama de cableado general




- (1) Contactos de relé R1, para la indicación remota del estado del variador.
- (2) Fuente interna + 24 V .... Si se utiliza una fuente externa (+ 30 V .... máximo), conecte el terminal 0 V de la fuente al terminal COM y no utilice el terminal + 24 V .... del variador.
- (3) Potenciómetro de referencia SZ1RV1202 (2,2 k $\Omega$ ) o similar (máximo 10 k $\Omega$ ).
- (4) Módulo de frenado opcional VW3A7005
- (5) Resistencia de frenado opcional VW3A7••• u otra resistencia aceptable. Ver los posibles valores de las resistencias en el catálogo.

#### Nota:


- Utilice supresores de sobretensiones de corriente transitoria en todos los circuitos inductivos ubicados cerca del variador o acoplados al mismo circuito (relés, contactores, electroválvulas, etc).
- El terminal de tierra (tornillo verde) está ubicado en el lado contrario del que se encontraba en el ATV11 (véase la etiqueta de la rejilla del cableado).

# Etiquetas del cableado


# ATV12HoooF1



# ATV12H**●●●M2**



## ATV12HoooM3





# Bornes de potencia

La alimentación de red se encuentra en la parte superior del variador. La alimentación eléctrica del motor se encuentra en la parte inferior del variador. Si se utilizan cables pelados, es posible acceder a los bornes de potencia sin abrir la rejilla del cableado.

# Acceso a los bornes de potencia

## Acceso a los bornes si se utilizan cables pelados





# **A A** PELIGRO

# PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Coloque de nuevo la rejilla del cableado antes de suministrar corriente eléctrica.

Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.


# **A** AVISO

## **RIESGO DE SUFRIR LESIONES**

Utilice unos alicates para extraer el resorte de la rejilla del cableado.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños corporales o materiales.


# Acceso a los terminales de alimentación de red para conectar terminales de anillo



- A) Puente IT en ATV12 •• • M2
- B) Tornillos de tierra situados debajo de los terminales de salida.

# Bornes de potencia

# Acceso al borne del motor si se utilizan terminales de anillo




# Características y funciones de los bornes de potencia

Terminal	Función	Para ATV12
Ţ	Borna de tierra	Todos los calibres
R/L1 - S/L2/N	Alimentación eléctrica	Monofásica 100120 V
R/L1 - S/L2/N		Monofásica 200240 V
R/L1 - S/L2 - T/L3		Trifásica 200240 V
PA/+	Salida + (CC) hacia el bus CC del módulo de frenado (parte divisible de la rejilla del cableado)	Todos los calibres
PC/-	Salida – (CC) hacia el bus CC del módulo de frenado (parte divisible de la rejilla del cableado)	Todos los calibres
РО	No utilizado	<u> </u>
U/T1 - V/T2 - W/T3	Salidas hacia el motor	Todos los calibres

# Bornes de potencia


# Disposición de los bornes de alimentación

## ATV12H 018F1, 037F1, 0••M2, 0••M3




ATV12H	Secciones aplicables de los cables (1) mm² (AWG)	Secciones recomendadas de los cables (2) mm² (AWG)	Par de apriete (3) N.m (lb.in)
018F1 037F1 0••M2 0••M3	<b>2</b> a 3,5 ( <b>14</b> a 12)	2 (14)	0,8 a 1 (7,1 a 8,9)

# ATV12H 075F1, U●●M2, U15M3, U22M3



ATV12H	Secciones Secciones recomendadas de los cables (1) los cables (2)		Par de apriete (3)
	mm² (AWG)	mm² (AWG)	N.m (lb.in)
075F1	<b>3,5</b> a 5,5	5,5	
U••M2	( <b>12</b> a 10)	(10)	1,2 a 1,4
U15M3 U22M3	<b>2</b> a 5,5 ( <b>14</b> a 10)	2 (14) para U15M3 3,5 (12) para U22M3	(10,6 a 12,4)

## ATV12H U30M3, U40M3



ATV12H	Secciones aplicables de los cables (1) mm² (AWG)	Secciones recomendadas de los cables (2) mm² (AWG)	Par de apriete (3) N.m (lb.in)
U30M3 U40M3	5,5 (10)	5,5 (10)	1,2 a 1,4 (10,6 a 12,4)

- (1) El valor en negrita corresponde a la sección mínima del cable para garantizar la seguridad.
- (2) Cable de cobre a 75 °C (167 °F) (sección mínima de cable para uso nominal).

(3) Recomendado para valor máximo.


# Borneros de control

Mantenga los circuitos de control alejados de los cables de alimentación. Para circuitos de referencia de velocidad y control, se recomienda utilizar cables trenzados apantallados con un paso de entre 25 y 50 mm (1 y 2 in.), conectando el apantallamiento tal como se describe en la página 25.

# Acceso a borneros de control

Para acceder a los borneros de control, abra la cubierta.

Nota: Para obtener información acerca de las funciones de los botones del HMI, consulte "Descripción del HMI" en la página 31.



# Disposición del bornero de control

COM R14 COM R16 COM R16 COM R16 COM	R1A R1B R1C COM AI1 5 V	Contacto normalmente abierto (NA) del relé Contacto normalmente cerrado (NC) del relé Común del relé Común de las E/S analógicas y lógicas Entrada analógica Alimentación de +5 V proporcionada por el variador
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	AO1 LO1 CLO COM LI1	Salida analógica Salida lógica (colector) Común de la salida lógica (emisor) Común de las E/S analógicas y lógicas Entrada lógica
Nota: Para conectar los cables, utilice un destornillador plano de 0,6 x 3,5.	LI2 LI3 LI4 +24V RJ45	Entrada lógica Entrada lógica Entrada lógica Alimentación de +24 V proporcionada por el variador Conexión para software SoMove, red Modbus o terminal remoto.

Bornero de control del ATV12	Secciones aplicables de los cables (1)	Par de apriete (2)
	mm² (AWG)	N.m (lb.in)
R1A, R1B, R1C	<b>0,75</b> a 1,5 ( <b>18</b> a 16)	0,5 a 0,6 (4,4 a 5,3)
Otros borneros	<b>0,14</b> a 1,5 ( <b>26</b> a 16)	0,5 a 0,0 (4,4 a 5,5)

- (1) El valor en negrita corresponde a la sección mínima del cable para garantizar la seguridad.
- (2) Recomendado para valor máximo.


# Características y funciones de los borneros de control


Bornero	Función	Características eléctricas			
R1A	Contacto NA del relé	Poder de conmutación mínima:  • 5 mA para 24 V —			
R1B	Contacto NC del relé	Poder de conmutación máxima:  • 2 A para 250 V   y para 30 V   en carga inductiva			
R1C	Común del relé	(cos $\varphi$ = 0,4 y L/R = 7 ms) • 3 A para 250 V $\sim$ y 4 A para 30 V — en carga de resistencia (cos $\varphi$ = 1 y L/R = 0) • Tiempo de respuesta: 30 ms máximo.			
СОМ	Común de las E/S analógicas y lógicas				
Al1	Entrada analógica en corriente o tensión	<ul> <li>Resolución: 10 bits</li> <li>Precisión: ± 1% a 25 °C (77 °F)</li> <li>Linealidad: ± 0,3% (escala plena)</li> <li>Tiempo de muestreo: 20 ms ± 1 ms</li> <li>Entrada analógica de tensión de 0 a +5 V o de 0 a +10 V (tensión máxima 30 V), impedancia: 30 kΩ</li> <li>Entrada analógica de corriente de x a y mA, impedancia: 250 Ω</li> </ul>			
5 V	Alimentación eléctrica de consigna para potenciómetro de referencia	Precisión: ± 5% Intensidad máxima: 10 mA			
AO1	Salida analógica de corriente o de tensión (colector)	<ul> <li>Resolución: 8 bits</li> <li>Precisión: ± 1% a 25 °C (77 °F)</li> <li>Linealidad: ± 0,3% (escala plena)</li> <li>Tiempo de muestreo: 4 ms (máximo 7 ms)</li> <li>Salida analógica de tensión: 0 a +10 V (tensión máxima +1%)</li> <li>Impedancia de salida mínima: 470 Ω</li> <li>Salida analógica de corriente: x a 20 mA</li> <li>Impedancia de salida máxima: 800 Ω</li> </ul>			
LO1	Salida lógica	<ul> <li>Tensión: 24 V (máxima 30 V)</li> <li>Impedancia: 1 kΩ, máximo 10 mA (100 mA en colector abierto)</li> <li>Linealidad: ± 1%</li> <li>Tiempo de muestreo: 20 ms ± 1 ms</li> </ul>			
CLO	Común de la salida lógica (emisor)				
LI1 LI2 LI3 LI4	Entradas lógicas	<ul> <li>Entradas lógicas programables</li> <li>Alimentación eléctrica +24 V (máximo 30 V)</li> <li>Impedancia: 3,5 kΩ</li> <li>Estado: 0 si &lt; 5 V, estado 1 si &gt; 11 V en lógica positiva</li> <li>Estado: 1 si &lt; 10 V, estado 0 si &gt; 16 V o desconectado en lógica negativa</li> <li>Tiempo de muestreo: &lt; 20 ms ± 1 ms</li> </ul>			
+24V	Alimentación de +24 V proporcionada por el variador	+ 24 V -15% +20% protegido contra cortocircuitos y sobrecargas. Corriente máxima del cliente disponible 100 mA			


# Diagrama de conexiones de control


El parámetro Tipo de entradas lógicas n PL, página 50, se utiliza para adaptar el funcionamiento de las entradas lógicas a la tecnología de las salidas PLC.

- Ajuste el parámetro a n E 🖟 para funcionamiento en común positivo.









# **A PELIGRO**

#### **FUNCIONAMIENTO INADECUADO DEL EQUIPO**

- · La conexión a masa accidental de entradas lógicas configuradas para lógica de común positivo puede provocar la activación no deseada de funciones del variador.
- Proteja los conductores de señales contra los daños que podrían resultar en la conexión involuntaria a masa del conductor.
- · Siga las normas NFPA 79 y EN 60204 para conseguir una conexión a masa correcta del circuito de control.

Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.

# **A PELIGRO**

### **FUNCIONAMIENTO INADECUADO DEL EQUIPO**

- No utilice un PLC para controlar la entrada lógica del variador en el modo de disipador.
- Si debiera hacerlo, póngase en contacto con la oficina comercial de Schneider para obtener información adicional.

Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.

# Compatibilidad electromagnética (CEM)

**IMPORTANTE**: La conexión a tierra equipotencial de alta frecuencia entre el variador, el motor y el apantallamiento del cable no elimina la necesidad de conectar los conductores de tierra PE (verdes-amarillos) a los terminales correspondientes en cada uno de los dispositivos. Véanse las recomendaciones de cableado en la página 15.

#### Principio y precauciones

- Las conexiones a tierra entre el variador, el motor y el apantallamiento de los cables deben ser equipotenciales de alta frecuencia.
- Al emplear un cable apantallado para la conexión al motor, utilice un cable de cuatro conductores de modo que un hilo actúe como
  conexión a tierra entre el motor y el variador. El tamaño del conductor de tierra debe elegirse conforme a los códigos nacionales y
  locales. De este modo, el apantallamiento puede conectarse a tierra en ambos extremos. Se puede utilizar un conducto o canal
  metálico para una parte o para el total de la longitud apantallada, siempre y cuando no haya un corte en la continuidad.
- Al emplear un cable apantallado para la conexión a las resistencias de frenado dinámicas, utilice un cable de tres conductores de
  modo que un hilo actúe como conexión a tierra entre el conjunto de resistencias de frenado dinámicas y el variador. El tamaño del
  conductor de tierra debe elegirse conforme a los códigos nacionales y locales. De este modo, el apantallamiento puede conectarse
  a tierra en ambos extremos. Se puede utilizar un conducto o canal metálico para una parte o para el total de la longitud apantallada,
  siempre y cuando no haya un corte en la continuidad.
- Al emplear un cable apantallado para las señales de control, si dicho cable conecta un equipo cercano y las conexiones a tierra están conectadas conjuntamente, es posible conectar a tierra ambos extremos del apantallamiento. Si el cable se conecta a un equipo con un potencial de tierra distinto, conecte el apantallamiento a tierra a un único extremo para impedir que corrientes grandes circulen por el apantallamiento. El apantallamiento del extremo no conectado a tierra puede unirse a tierra mediante un condensador (por ejemplo: 10 nF, 100 V o superior) para proporcionar una ruta al ruido de frecuencia más alto. Mantenga los circuitos de control alejados de los circuitos de alimentación. Para circuitos de referencia de velocidad y control, se recomienda utilizar cables trenzados apantallados con un paso de entre 25 y 50 mm (0,98 y 1,97 in.). Mantenga los circuitos de control alejados de los circuitos de referencia de velocidad y control, se recomienda utilizar cables trenzados apantallados con un paso de entre 25 y 50 mm (0,98 y 1,97 in.).
- Procure dejar el máximo espacio posible entre el cable de alimentación eléctrica (alimentación de red) y el cable del motor.
- Los cables del motor deben tener una longitud mínima de 0,5 m (20 in.).
- No utilice disipadores de sobretensiones ni condensadores de corrección del factor de alimentación en la salida del variador de velocidad.
- Si se utiliza un filtro de entrada adicional, éste debe montarse lo más cerca posible del variador y conectarse directamente a la alimentación de red con un cable no apantallado. El enlace 1 en el variador se realiza mediante un cable de salida de filtro.
- Para obtener información sobre la forma de instalar la placa CEM opcional así como instrucciones para cumplir con el estándar IEC 61800-3, consulte la sección "Instalación de placas CEM" y las instrucciones suministradas con dichas placas.


# **A A PELIGRO**

#### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- No deje expuesto el apantallamiento de los cables excepto donde esté conectado a tierra en los prensaestopas de metal y debajo de las abrazaderas de conexión a tierra.
- Asegúrese de que no exista riesgo de que el apantallamiento entre en contacto con componentes activos.

Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.

## Diagrama de instalación (ejemplo)



- 1. Cables no apantallados para la salida de los contactos del relé de estado.
- 2. Carcasa de conexión a tierra de laminado de acero no suministrada con el variador, para montarse como se indica en el diagrama.
- 3. Borneros PA y PC al bus CC del módulo de frenado.
- 4. Cables apantallados para la conexión de control y mando. Cuando sean necesarios varios conductores, deberán utilizarse secciones pequeñas (0,5 mm² [20 AWG]). El apantallamiento debe conectarse a tierra en ambos extremos. El apantallamiento debe ser continuo y los borneros intermedios deben encontrarse dentro de cajas metálicas blindadas CEM.
- 5. Cable apantallado para la conexión del motor, con el blindaje conectado a masa por los dos extremos. Este apantallamiento debe ser continuo y en caso que existan borneros intermedios, estos deberán estar en una caja apantallada CEM. El conductor de tierra PE del cable del motor (verde-amarillo) debe conectarse a la carcasa de conexión a tierra.
- 6. Conductor de tierra, sección 10 mm² (6 AWG) según al estándar IEC 61800-5-1.
- 7. Cables de alimentación del variador no apantallados.

Sujete y conecte a tierra el apantallamiento de los cables 4 y 5 lo más cerca posible del variador:

- Deje descubierto el apantallamiento.
- Utilice abrazaderas de cable del tamaño apropiado en las partes en las que el apantallamiento se haya dejado descubierto para fijarlas a la carcasa.
- El apantallamiento debe quedar bien asegurado a la placa de metal mediante las abrazaderas para garantizar un contacto correcto.
- Tipos de abrazaderas: acero inoxidable (suministradas con la placa opcional CEM).

# Condiciones de CEM para el ATV12

Se alcanza la categoría C1 de CEM si la longitud máxima del cable apantallado es de 5 m (16,4 ft) y Frecuencia de conmutación 5 F r, página 57, es 4, 8 o 12 kHz.

Se alcanza la categoría C2 de CEM si la longitud máxima del cable apantallado es de 10 m (32,8 ft), Frecuencia de conmutación 5 F r es 4,8 o 12 kHz y la longitud máxima del cable apantallado es de 5 m (16,4 ft) para todos los demás valores de Frecuencia de conmutación 5 F r.

## Filtro interno CEM del ATV12


Todos los variadores ATV12••••M2 incorporan un filtro CEM. Por lo tanto, presentan una corriente de fuga a tierra. Si la corriente de fuga crea problemas de compatibilidad con su instalación (dispositivo de corriente residual u otro), puede reducirla abriendo el puente IT como se muestra a continuación: En esta configuración, el cumplimiento de CEM no está garantizado.

# **AVISO**

## REDUCCIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL VARIADOR

En la gama ATV12••••M2, si los filtros están desconectados, la frecuencia de conmutación del variador no debe ser superior a 4 kHz. Consulte Frecuencia de conmutación 5 F r, página 57, sobre su ajuste.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.



## Lista de verificación

Lea detenidamente la información de seguridad contenida en el manual de usuario y el catálogo. Antes de poner en funcionamiento el variador, compruebe los siguientes puntos relacionados con las instalaciones mecánica y eléctrica. Después puede ponerlo en funcionamiento.

Para obtener información detallada, consulte www.schneider-electric.com.

#### 1. Instalación mecánica

- Para obtener información sobre los tipos de montaje del variador y recomendaciones sobre la temperatura ambiente, consulte las instrucciones de Condiciones de temperatura y montaje en la página 12.
- Instale el variador verticalmente como se ha especificado. Consulte las instrucciones de Condiciones de temperatura y montaje en la página 12.
- El uso del variador debe estar en concordancia con los entornos definidos en la norma 60721-3-3 y conforme a los niveles definidos en el catálogo.
- Monte las opciones requeridas para su aplicación. Consulte el catálogo.

#### 2. Instalación eléctrica

- Conecte el variador a tierra, consulte Conexión a tierra del equipo en la página 15.
- Asegúrese de que la tensión de red se corresponda con la tensión nominal del variador y conecte la alimentación de red como se muestra en el Diagrama de cableado general en la página 17.
- Asegúrese de utilizar los fusibles de alimentación de entrada y el disyuntor apropiados, indicados en la página 105.
- Cablee los borneros de control según corresponda, consulte Borneros de control en la página <u>22</u>. Separe el cable de alimentación y
  el cable de control según las reglas de CEM indicadas en la página <u>25</u>.
- La gama del ATV12••••M2 incorpora un filtro CEM. La fuga de corriente se puede reducir mediante el puente IT, según se indica en la sección Filtro CEM interno en el ATV12••••M2 en la página 27.
- · Asegúrese de que las conexiones del motor correspondan con la tensión (estrella, triángulo).

#### 3. Uso y funcionamiento del variador

- Arranque el variador y verá el parámetro Frecuencia estándar del motor b F r, página 44, si es la primera vez que lo enciende.
   Verifique que la frecuencia definida en la frecuencia b F r (el ajuste de fábrica es 50 Hz) concuerda con la frecuencia del motor.
   Consulte la sección Primer encendido en la página 33.
   La próxima vez que encienda el variador observará la indicación r d y en el HMI.
- MyMenu (parte superior del modo CONF) permite configurar el variador para la mayoría de las aplicaciones (consulte la página 44).
- Retorno al ajuste de fábrica/recuperación de la configuración **F C 5**, función indicada en la página 45, le permite volver a configurar el variador con los ajustes predeterminados de fábrica.

# Configuración de fábrica

# Ajustes de fábrica del variador

El Altivar 12 se entrega preajustado de fábrica para las condiciones de funcionamiento más habituales (capacidad del motor acorde con capacidad del variador):


- Visualización: variador preparado ( d y) motor detenido o referencia de frecuencia de motor mientras está en funcionamiento
- · Adaptación automática de la rampa de deceleración en caso de sobretensión durante el frenado
- No se produce reinicio automático después de borrar un fallo detectado
- · Entradas lógicas:
  - LI1: avance (control 2 hilos por transición)
  - LI2, LI3, LI4: no asignada
- · Salida lógica: LO1: no asignada
- Entrada analógica: Al1, referencia de velocidad (0 a + 5 V)
- Relé R1: el contacto se abre en caso de fallo detectado (o con el variador apagado)
- Salida analógica AO1: no asignada

Código	Descripción	Valor	Página
bFr	Frecuencia estándar del motor	50 Hz	44
Un5	Tensión nominal del motor	230 V	<u>55</u>
ACC	Aceleración	3 segundos	<u>62</u>
d E C	Deceleración	3 segundos	<u>62</u>
L S P	Velocidad Mínima	0 Hz	<u>44</u> <u>75</u>
H S P	Vel.máxima	50 Hz	<u>76</u>
CFF	Tipo control motor	Ley U/F estándar	<u>55</u>
UFr	Compensación RI (ley U/F)	100%	<u>56</u>
I E H	Corriente térmica del motor	Igual a la intensidad nominal del motor (valor determinado por la capacidad del variador)	<u>80</u>
SdC I	Corriente de inyección DC automática	0,7 x corriente nominal del variador, durante 0,5 segundos	<u>65</u>
5 <i>F</i> r	Frecuencia de conmutación	4 kHz	<u>57</u>

En caso de que los valores anteriores sean compatibles con la aplicación, se puede utilizar el variador sin modificar los ajustes.

# Diagrama de cableado de fábrica del variador

ATV12



- (1) Contactos de relé R1, para la indicación remota del estado del variador.
- (2) Fuente interna + 24 V .... Si se utiliza una fuente externa (+ 30 V .... máximo), conecte el terminal 0 V de la fuente al terminal COM y no utilice el terminal + 24 V .... del variador.
- (3) Potenciómetro de referencia SZ1RV1202 (2,2 k $\Omega$ ) o similar (máximo 10 k $\Omega$ ).
- (4) Avance

## Funciones básicas

# Relé de estado, desbloqueo

El relé de estado R1 se activa cuando la potencia del variador se aplica sin fallo detectado. Se desactiva en caso de detectarse un fallo o cuando se desconecta la potencia del variador.

El variador se rearma después de un fallo detectado:

- Por desconexión del variador hasta que la visualización desaparece por completo y luego se conecta de nuevo.
- Automáticamente en los casos descritos en la función de rearranque automático, menú F L E -, Rearranque auto. F E r, página 77, ajustado a Y E 5.
- A través de una entrada lógica cuando a esta entrada se le asigna la función de rearme tras fallo, menú F L Ł -, Asignación rearme tras fallo detectado r 5 F página 77 ajustado a L●H.

#### Detección térmica del variador

La detección térmica es suministrada por una sonda PTC integrada en el módulo de alimentación.

# Ventilación del variador

Nominales de hasta 0,75 kW (1 HP) no incluyen un ventilador. El ventilador funciona sólo cuando el estado térmico del variador requiere ventilación.

## Detección térmica del motor

#### Función:

Detección térmica de fallos mediante el cálculo de I<sup>2</sup>t.

Nota: La memoria de estado térmico del motor vuelve a cero cuando se apaga y se enciende el variador si Memoria de estado térmico del motor \$\int \mathbb{I}\$ \$\int \mathbb{I}\$, página \$\frac{80}{2}\$, no está ajustado a \$\frac{\mathbb{I}}{2} \in \frac{5}{2}\$.

## **AVISO**

#### RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR

Es necesario el uso de protección contra sobrecargas externas en las condiciones siguientes:

- Se vuelve a conectar el producto porque no hay memoria de estado térmico del motor.
- Hay varios motores en funcionamiento en paralelo.
- · Hay en funcionamiento motores cuya corriente nominal es inferior al 20% de la corriente nominal del variador.
- Se utiliza conmutación de motor.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

#### **AVISO**


#### **SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR**

- Este variador no proporciona protección térmica completa para el motor.
- · Puede ser necesario el uso de un sensor térmico en el motor para proteger cualquier estado de carga o velocidad.
- Consulte al fabricante del motor la capacidad térmica del motor cuando funcione por encima de la velocidad nominal deseada.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

# Descripción del HMI

## Funciones de pantalla y teclas



- 1. LED de valor (a) (b).
- 2. LED de carga
- 3. LED de unidad (c)
- Botón ESC: sale de un menú o parámetro, o cancela el valor mostrado para volver al valor previo de la memoria.
- Botón STOP/RESET: detiene el motor (puede estar escondido tras una cubierta si la función está desactivada). Importante: Consulte las instrucciones sobre la retirada de la cubierta de los botones "RUN/STOP". Se utiliza para rearmar tras un fallo detectado.
- Botón RUN: pone el dispositivo en funcionamiento si la función está configurada (puede estar escondido tras una cubierta si la función está desactivada).
- 7. Selector giratorio:
  - Actúa como potenciómetro en modo local.
  - Navegación por las distintas opciones al girarlo hacia la derecha y hacia la izquierda.
  - Selección/validación al pulsarlo.
     Esta acción se representa mediante este símbolo:
    - ENT

- 8. Botón MODE:
  - Alternar entre los modos de control y programación. Sólo se puede acceder al botón MODE con la puerta del HMI abierta.
- 9. LED de modo CONFIGURACIÓN (b)
- 10. LED de modo SUPERVISIÓN
- 11. LED de modo REFERENCIA
- 12. 4 visualizadores de "7 segmentos"
- (a) Si está iluminado, indica que se muestra un valor, por ejemplo se muestra 0.5 para "0,5".
- (b) Al cambiar un valor el LED de modo Configuración y el LED de valor están encendidos permanentemente.
- (c) Si está iluminado, indica que se muestra una unidad, por ejemplo se muestra AMP para Amperios.

# **A** ATENCIÓN

#### PÉRDIDA DE CONTROL


Los botones de parada del variador ATV12 y de la pantalla de la consola remota se pueden programar para que no tengan prioridad. Para conservar el stop prioritario, ajuste Stop Prioritario P5 L, página 60, a 9 E 5. No ajuste P5 L a n 0 a menos que exista un método de parada exterior.

Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales o incluso la muerte.

# Programación

## **Control remoto**

El funcionamiento y la programación remota por el HMI es posible utilizando el módulo HMI remoto opcional VW3A1006. Las dimensiones son 70 mm (2,76 in) x 50 mm (2,76 in).



**Importante:** Cuando se conecta, el control remoto muestra una copia exacta de la pantalla del variador; es totalmente interactivo con el teclado incorporado.


# **Programación**

#### Primer encendido

La primera vez que se enciende el variador, se solicita configurar la Frecuencia estándar del motor **b** F r, página 44. La próxima vez que se encienda, aparecerá la indicación r d y. Es posible seleccionar un modo de funcionamiento mediante la tecla MODE, tal y como se describe a continuación.

#### Estructura de menús

Se puede acceder a los menús y parámetros de tres modos diferentes: Referencia r E F, página 36, Supervisión n n, página 37, y Configuración l n r, página 43. Es posible alternar entre estos modos en cualquier momento mediante la tecla MODE o mediante el selector giratorio del teclado. Al pulsar la tecla MODE por primera vez, se pasa de la posición actual a la parte superior de la rama. Una segunda pulsación cambia al siguiente modo.



## Personalización de menú mediante el software SoMove

Los ajustes de fábrica del ATV12 permiten el funcionamiento del variador con la mayoría de las aplicaciones. Puede utilizar el software SoMove para personalizar los menús MyMenu y FULL del modo [ [] n F (consulte la página 43), mediante la selección de menús y parámetros que se ocultarán o se mostrarán al usuario. Una vez que la configuración se ha ajustado, se puede descargar al ATV12 conectando el variador al ordenador o descargando la configuración mediante el multi-loader o simple-loader. SoMove puede utilizarse para hacer funcionar el variador para las pruebas y puesta en marcha.




Referencias
-
TCSMCNAM3M002P
VW3A8120
VW3A8121
VW3A8114

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de SoMove.

# Estructura de las tablas de parámetros

La descripción de los modos, secciones, menús, submenús y tablas de parámetros se organiza como se muestra a continuación. **Nota:** Los parámetros que contienen el signo  $\Omega$  en la columna Código se pueden modificar con el variador en marcha o parado.

#### Por ejemplo:



- 1. Nombre del modo
- 2. Nombre de la sección, si procede
- 3. Código de menú de 4 dígitos, seguido de un "-"
- 4. Código de submenú de 4 dígitos, si procede
- 5. Código de parámetro

- 6. Código de valor
- 7. Nombre del menú
- 8. Nombre del submenú
- 9. Descripción del parámetro
- 10. Valores posibles/estado del parámetro, si procede.

# Tabla de compatibilidad de funciones

	Velocidad.Preselecc. (página <u>68</u> )	Regulación PI (página <u>70</u> )	Funcionamiento Jog (página <u>66</u> )	Inyección DC auto (página <u>65</u> )	Recuper. al vuelo (página <u>78</u> )	Parad.rápid (página <u>64</u> )	Rueda libre (página <u>64</u> )
Velocidad.Preselecc. (página 68)			Ť				
Regulación PI (página <u>70</u> )			•				
Funcionamiento Jog (página 66)	+	•		+			
Inyección DC auto (página 65)			t				1
Recuper. al vuelo (página 78)							+
Parad.rápid (página <u>64</u> )							t
Rueda libre (página <u>64</u> )				+	t	+	

• Funciones incompatibles	Funciones compatibles	No aplicable
Función prioritaria (función	que puede estar activa al mismo tiempo	)
← ↑ La función indicada por	r la flecha tiene prioridad sobre la otra.	

Las funciones de parada tienen prioridad sobre las órdenes de marcha. Las referencias de velocidad a través de comandos lógicos tienen prioridad sobre las referencias analógicas.

# Modo Referencia rEF

Utilice el modo referencia para supervisar y si el control local está activado (Canal de referencia 1 F , I, página 44, ajustado a F I II I), ajuste el valor de referencia real girando el selector giratorio.

Cuando el control local está activado, el selector giratorio del HMI actúa como un potenciómetro para aumentar o reducir el valor de referencia dentro de los límites ajustados previamente para otros parámetros (LSP o HSP). No es necesario pulsar la tecla ENT para confirmar el cambio de la referencia.

Si el modo de control local está desactivado, al utilizar Canal control 1 [ d ], página 61, sólo se muestran las unidades y los valores de referencia. El valor será de "sólo lectura" y no será posible modificarlo mediante el selector giratorio (la referencia ya no la proporciona el selector giratorio sino una entrada analógica (Al) u otra fuente).

La referencia real mostrada depende de la elección realizada en Canal de referencia 1 F r 1, página 60.


#### Acceso a los menús

(1) Según el canal de referencia activo. Valores posibles:

L F r A IU I F r H r P I r P C

(2) 2 s o ESC

La unidad y el valor del parámetro del diagrama se muestran a modo de ejemplo.



Valor - Unidad

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica			
(1)	Referencia frecuencia mediante terminal remoto  -400 a +400 Hz  Referencia de frecuencia visible si el canal de referencia activo es el terminal remoto.  Canal de referencia 1 F r I, página 60, ajustado a L C C  o Referencia de forzado local F L D C, página 61, ajustado a L C C.  Este parámetro permite modificar la referencia de frecuencia con el selector giratorio.  La visibilidad depende de los ajustes del variador.					
(1)	Este parámetro permite modificar la referencia de frecuencia con una entrada analógica.  Canal de referencia 1 Fr I, página 60, ajustado a R I U I  o Referencia de forzado local F L D C, página 61, ajustado a R I U I  o Referencia manual PID P I III, página 72, ajustado a R I U I.  La visibilidad depende de los ajustes del variador.					
F r H R I I L C C N d b R I U I	Referencia velocidad  Referencia de la frecuencia real. Este parámetro está en modo de "sólo lectura". La visibilidad depende de los ajustes del variador.  Bornero Terminal remoto Modbus Terminal integrado con selector giratorio					
() (1)	Referencia interna PID  Este parámetro permite modificar la referencia interna PID con el selector giratorio.  La visibilidad depende de los ajustes del variador.					
rP[	☐ Valor de referencia PID  Este parámetro es la referencia PID expresada como %.	0 a 100%	-			

(1) No es necesario pulsar la tecla ENT para confirmar la modificación de la referencia.




Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Cuando el variador está en funcionamiento, el valor que se muestra es el de uno de los parámetros de supervisión. El valor predeterminado que se muestra es el parámetro Frecuencia de salida r. F. r. del motor, página 38.

Para mostrar las unidades, pulse por segunda vez el selector giratorio mientras se esté mostrando el valor del nuevo parámetro de supervisión.

#### Acceso a los menús



(1) Según el canal de referencia activo. Valores posibles:

de ejemplo.

LFr Alui

(2) 2 s o ESC

	Nombre/Descripción	Unidad		
LFr	☐ Referencia frecuencia mediante terminal	Hz		
()	Configurado en modo forzado local o consola externa. Referencia de forzado local F L D C, pág ajustado a L C C y Asignación de forzado local F L D, página 61, diferente de n D. Muestra la referencia de velocidad procedente del terminal integrado o remoto. Este valor no es con el ajuste de fábrica.			
Я І Ш І	☐ Entrada analógica	%		
Ο	Configurado en modo forzado local o consola activa incorporada, Referencia de forzado local F L D C, página 61, ajustado a R I U I y Asignación de forzado local F L D, página 61, diferente de n D. Muestra la referencia de velocidad procedente del selector giratorio. Este valor no está visible con el ajuste de fábrica.			
FrH	□ Referencia velocidad	Hz		
	Referencia de la frecuencia real.			
rFr	☐ Frecuencia de salida	Hz		
	Esta función proporciona la velocidad estimada del motor. Se corresponde con la frecuencia esti motor (en el eje del motor). En la ley estándar 5 Ł d, página 55, la Frecuencia de salida r F r el la frecuencia del estator.  En la ley de funcionamiento P F r F, página 55, la velocidad motor Frecuencia de salida r F r el la velocidad motor estimada.  Rango: -400 a 400 Hz	es igual a		
LEr	☐ Intensidad motor	А		
	Estimación de la intensidad efectiva del motor desde las mediciones de la corriente de fase con precisión del 5%.  Durante la inyección DC, la corriente mostrada representa el valor máximo de la corriente inyect motor.			
rPE	□ Error PID	%		
	Visible sólo si la función PID está configurada (Retorno PID PIF, página 70, ajustado a n 0). Consulte el diagrama PID en la página 69.			
rPF	□ Retorno PID	%		
	Visible sólo si la función PID está configurada (Retorno PID P IF, página 70, ajustado a □ 0). Consulte el diagrama PID en la página 69.			
rPE	□ Referencia PID	%		
	Visible sólo si la función PID está configurada (Retorno PID P IF, página 70, ajustado a ┏ □). Consulte el diagrama PID en la página 69.			
ULn	☐ Tensión de red	V		
	Tensión de red desde el punto de vista del bus de CC, motor en funcionamiento o parado.			
E H r	☐ Est.térmico motor	%		
	Muestra el estado térmico del motor. Por encima del 118%, el variador muestra Sobr.motor DL página 95.	F,		
E H d	☐ Estado térmico del variador	%		
	Muestra el estado térmico del variador. Por encima del 118%, el variador muestra Sobretemp. <i>I</i> página <u>95</u> .	OHF,		
0 P r	☐ Potencia de salida	%		
	Este parámetro muestra la potencia del motor (en el eje) estimada por el variador.			

()

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Código	Nombre/Descripción
SERE	☐ Estado del variador
	Este parámetro muestra el estado del variador y del motor.
r d Y	☐ Variador preparado
гИп	<ul> <li>Variador en marcha, los seis segmentos del último carácter a la derecha del código indican indican dirección y velocidad.</li> </ul>
ЯСС	<ul> <li>Aceleración, los seis segmentos del último carácter a la derecha del código indican indican dirección y velocidad.</li> </ul>
d E c	<ul> <li>Deceleración, los seis segmentos del último carácter a la derecha del código indican también indican dirección y velocidad.</li> </ul>
д С Ь	☐ Frenado por inyección DC en curso
CL I	<ul> <li>Limitación de intensidad, los cuatro segmentos situados en la parte inferior derecha de la pantalla parpadean.</li> </ul>
n S E	☐ Parada en rueda libre
ОЬг	<ul> <li>Autoadaptación rampa de deceleración</li> </ul>
CEL	<ul> <li>Parada controlada tras la pérdida de fase de red</li> </ul>
E U n	☐ Autoajuste en curso
F 5 E	☐ Parad.rápid
n L P	No hay tensión de red. Cuando la parte de control está energizada a través del conector RJ45 y no hay alimentación en la entrada principal ni orden de marcha.

Código	Nombre/Descripción	Unidad
пя і-	Menú Mantenimiento  Los parámetros del menú MAI no se pueden seleccionar para supervisión.	
L 15 1	☐ Estado de las entradas lógicas Ll1 a Ll4	-
	Puede utilizarse para visualizar el estado de las 4 entradas lógicas LI.	
	Estado 1	
	Estado 0	
	Ejemplo anterior: Ll1 y Ll3 están a 1; Ll2 y Ll4 están a 0.	
L 0 5 1	☐ Estado de la salida lógica LO1 y del relé R1	-
	Puede utilizarse para visualizar el estado de LO.	
	Estado 1	
	Estado 0	
	r1 LO1	
Н 5 U	☐ Visualización del valor de la velocidad máxima	Hz
	Visualización del valor de la velocidad máxima. Rango Velocidad Mínima L 5 P, página 4 máxima L F r, página 55. Visible sólo si está configurado Asignación 2 HSP 5 H 2 o Asi 5 H 4, página 76.	
п С И	☐ Potencia nominal de variador	-
	Indica el calibre del variador. Es parte de la referencia del variador, consulte la página 10. V 018 = 0,18 kW (0,25 HP) 037 = 0,37 kW (0,50 HP) 055 = 0,55 kW (0,75 HP) 075 = 0,75 kW (1 HP) U15 = 1,5 kW (2 HP) U22 = 2,2 kW (3 HP) U30 = 3 kW (3 HP) U40 = 4 kW (5 HP)	alores posibles:
UCAL	Tensión nominal de variador	-
	Tensión de alimentación nominal del variador. Es parte de la referencia del variador, consu Valores posibles: F1 = 100-120 V entrada monofásica, 200-240 V salida trifásica M2 = 200-240 V entrada monofásica, 200-240 V salida trifásica M3 = 200-240 V entrada trifásica, 200-240 V salida trifásica	lte la página <u>10</u> .
5 P n	☐ Número del producto específico	-
	Este parámetro se utiliza con el fin de identificar la posible especificación del producto. Visible sólo si 5 P n es diferente de cero.	
C 15U	☐ Versión de software de carta 1	-
	Versión de software de aplicación. Por ejemplo: 1105 para 1,1 ie 05. 1 (versión, principal). 1 (versión, secundaria). 05 (ie, número de evolución)	
C 2 5 U	☐ Versión de software de carta 2	-
	Versión de software de motor. Por ejemplo: 1105 para 1,1 ie 05. 1 (versión, principal). 1 (versión, secundaria). 05 (ie, número de evolución)	

Código	Nombre/Descripción					Unidad
ПЯ І-	Menú Manteni	miento (contin	uación)			
r E H I		que el motor ha est siguiente tabla. Par Visualización 0,01 0,10 1,00	ado con tensión. R		oras. El valor se mu	0,01 estra tal como
PEH		on del tiempo durante el que el va omo se describe en	riador ha estado c	on tensión. Rango:		
FEH	☐ Visualizació Rango: 0 a 65 rearmable por	5535 horas. El valor			la tabla anterior. P	0,01 Parámetro
PEL	☐ Tiempo transc	urrido del pr	oceso			0,01
O	Rango: 0 a 65 rearmable poi	5535 horas. El valor r el cliente.	se muestra tal co	mo se describe en	la tabla anterior. P	Parámetro
כ מח ו	☐ Estado de la	a comunicaci	ón Modbus			-
r 0 E O r 0 E I r 1 E O r 1 E I	<ul> <li>☐ Modbus sin recepción ni transmisión = comunicación inactiva</li> <li>☐ Modbus sin recepción, con transmisión</li> <li>☐ Modbus con recepción, sin transmisión</li> <li>☐ Modbus con recepción y transmisión</li> </ul>					
dP I	Último fallo detectado 1  Este parámetro describe el último fallo detectado.					-
EPI		variador en e			mer fallo detectado	- ).
	bit 0	bit 1	bit 2	bit 3	bit 4	
	ETA.1: Encendido	ETA.5: Parada rápida	ETA.6: Encendido desactivado	Forzado local activado	ETA. Giro del motor en delante (o	15: sentido hacia
	bit 5 ETI.4: Orden de marcha presente	bit 6 ETI.5: Inyección DC en marcha	bit 7 ETI.7: Umbral térmico del motor alcanzado	bit 8 ETI.8: Reservado	bit 9 ETI.9: Producto en aceleración	
	bit 10 ETI.10: Producto en deceleración	bit 11 ETI.11: La limitación de intensidad o de par está en funcionamiento	bit 12 Parada rápida en curso	ETI.14= 0 + Variador controla o por la co ETI.14= 0 + Variador controla rem ETI.14= 1 + Variador control	nsola local - ETI.13=1 : do por la consola nota - ETI.13=0 :	bit 15 ETI.15: Dirección inversa aplicada a la rampa

()

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.


Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica	
ПЯ І-	Menú Mantenimiento (continuación)			
d P 2	☐ Último fallo detectado 2		-	
	Este parámetro describe el segundo fallo detectado.			
EP2	Estado del variador en el fallo detectado 2		-	
	Este parámetro describe el estado del variador en el momento del	segundo fallo detecta	ado. Véase <i>E P 1</i> .	
d P 3	Último fallo detectado 3		-	
	Este parámetro describe el tercer fallo detectado.			
E P 3	Estado del variador en el fallo detectado 3		-	
	Este parámetro describe el estado del variador en el momento del	tercer fallo detectado	o. Véase <i>E P 1</i> .	
<i>а</i> РЧ	Último fallo detectado 4		-	
	Este parámetro describe el cuarto fallo detectado.			
E P 4	Estado del variador en el fallo detectado 4		-	
	Este parámetro describe el estado del variador en el momento del	cuarto fallo detectado	o. Véase <i>E P 1</i> .	
COd	Código bloqueo terminal	2 a 9999	OFF	
0 F F	Valor posible: ☐ Código desactivado ☐ Código activado			
	Rango de 2 a 9999			
	Si ha perdido su código, póngase en contacto con Schneider Elec	tric.		
	Este parámetro se utiliza para restringir el acceso al variador.  Para bloquear el variador, vaya al parámetro Código bloqueo terminal [ ] d e introduzca un código dentro de la gama indicada anteriormente.			
	Una vez activado, el estado del código cambia a 🗓 n: La protección permite el acceso único a los modos r E F (véase la página 36) y 🞵 🗓 n (véase la página 37 excepto cuando se utiliza el software SoMove. La vuelva a los ajustes de fábrica está deshabilitada, así con el acceso a la sección F 🗓 L L.  Se puede descargar la configuración al software SoMove. La carga de la configuración al software SoMove está deshabilitada. Para desbloquear el variador, vaya al parámetro 🖸 🗓 d, introduzca el código válido y después pulse EN Después, se puede suprimir la protección por código introduciendo 🐧 F F por medio del selector girator y pulsando después ENT.			

### Modo Configuración ConF

El modo Configuración consta de tres partes:

- 1. Mymenu incluye 11 parámetros de ajuste de fábrica (9 de ellos son visibles de forma predeterminada). Hay un máximo de 25 parámetros disponibles que permiten la personalización mediante el software SoMove.
- 2. Guardar/cargar conjunto de parámetros: estas dos funciones permiten guardar y cargar ajustes de cliente.
- 3. FULL: Este menú permite acceder a todos los demás parámetros. Incluye seis submenús:
  - Macro configuración [ F [ -, página 46]
  - Menú Entrada/salida / \_ 0 , página 47
  - Menú Control motor ₫ r [ -, página <u>56</u>
  - Menú Control [ Ł L -, página 60
  - Menú Función F U n -, página 62
  - Menú Gestión de detección de fallos F L E -, página 77
  - Menú Comunicación [□ □ □ -, página 83.

#### Acceso a los menús



(1) Según el canal de referencia

Valores posibles: LFroFIUI

(2) 2 s o ESC.

(3) Más otros 14 parámetros personalizables y seleccionables (en lista "FULL") mediante el software SoMove.

## Modo Configuración - MyMenu

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica		
LFr	☐ Referencia frecuencia mediante terminal	-400 Hz a 400 Hz	-		
()	Este parámetro permite modificar la referencia de frecuencia con el selector giratorio.  Configurado en modo forzado local o consola externa. Referencia de forzado local F L D , página 61, ajustado a L C C y Asignación de forzado local F L D, página 61, diferente de D D. La visibilidad depende de los ajustes del variador.				
Я ІШ І	Entrada analógica	0% a 100%	-		
()	Este parámetro permite modificar la referencia de frecuencia  • Referencia de forzado local F L D C, página 61, está ajust  • Asignación de forzado local F L D, página 61, es diferente Visible si el canal de referencia activo es el terminal integrado (Ca	tado a <i>用 I ⊔ I</i> . e de <mark>n </mark>	I ajustado a Ħ I ∐ I).		
bFr	Frecuencia estándar del motor		50 Hz		
5 0 6 0	Configurado en modo forzado local o consola externa (FLOC = LCC) (no está visible con el ajuste de fábrica).  50 Hz 60 Hz Ajustado a 50 Hz o 60 Hz, según la placa de características del motor. El cambio de b F r establece los parámetros anteriores: F r 5, F t d y H 5 P: 50 Hz o 60 Hz. I t H se ajusta a n C r. n C r según el calibre del variador. n P r Vatios o HP. n 5 P según el calibre del variador. t F r 60 Hz o 72 Hz.				
FrI	☐ Canal de referencia 1	Al1			
A I I I L C C N A B A I U I	Este parámetro permite elegir la fuente de referencia.  Bornero Terminal remoto Modbus Terminal integrado con selector giratorio				
A C C	☐ Aceleración	0,0 s a 999,9 s	3,0 s		
()	Tiempo de aceleración entre 0 Hz y la Frecuencia nominal del motor F r 5, página 55. Asegúrese de que este valor sea compatible con la inercia accionada del sistema.				
d E €	☐ Deceleración	0,0 s a 999,9 s	3,0 s		
()	Tiempo para decelerar desde la Frecuencia nominal del mo Asegúrese de que este valor sea compatible con la inercia a		sta 0 Hz.		
L S P	☐ Velocidad Mínima	0 Hz a HSP	0 Hz		
O	Frecuencia del motor con referencia mínima.  Si H5P, H5P3, H5P3 y H5P4 están ya ajustados, entonces L5P se limita al mínimo de dichos valores.				
H5P	☐ Velocidad máxima	LSP a tFr (Hz)	50 o 60 Hz en función de BFr, máx. TFr		
	Frecuencia del motor con referencia máxima.  Verifique que la configuración sea adecuada para el motor y  H 5 P 3 y H 5 P 4 son independientes, pero cada valor H 5  Mínima L 5 P y Frecuencia máxima Ł F r , página 55, de a  • H 5 P x está limitado con L 5 P y Ł F r (L 5 P ≤ H 5 P x  • Si Ł F r disminuye por debajo del valor actual de HSPx,  al nuevo valor de Ł F r .  • Una vez que los valores de H 5 P , H 5 P ≥ , H 5 P 3 y H 5  mínimo de ellos.	P está vinculado a los v cuerdo con las siguiente ≤ L F r). entonces HSPx disminu	valores de Velocidad s reglas: ye automáticamente		

()

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

### Modo Configuración - MyMenu

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica			
n P r	☐ Pot. nominal motor	NCV -5 a NCV +2	Según el calibre del variador			
	Visible sólo si Elección parámetros motor ITPE, página 58, está ajustado a referencia disponible, I so desaparece.  Potencia nominal del motor indicada en la placa de características. Los motores pueden variar desde cinco calibres inferiores hasta dos calibres superiores al calibre del variador. El rendimiento se optimiza cuando hay un máximo de un calibre de diferencia.  Si el parámetro Frecuencia estándar del motor b F r, página 44, se ajusta a 50Hz, el parámetro Pot.nominal motor referencia.					
5 C 5	☐ Grabación configuración		nO			
n 0 5 E r 1	Esta función crea una copia de seguridad de la configuración  ☐ Función inactiva  ☐ Guarda la configuración actual en la memoria del variador. 5 cuanto se guarda la configuración.		ente a <mark>n □</mark> en			
2 s	Al salir de fábrica, tanto la configuración actual como la configu se inicializan con la configuración de fábrica.	ración de copia de segı	uridad del variador			
F C 5	<ul> <li>Retorno al ajuste de fábrica/recuperación de configuración</li> </ul>	e la	nO			
r E C I	Esta función permite restaurar una configuración.  Función inactiva.  F [ 5] cambia automáticamente a n [] en cuanto se realiza una de las siguientes acciones.  La configuración actual pasa a ser igual que la configuración de copia de seguridad previamente guardada por 5 [ 5]. F [ 5] pasa automáticamente a n [] en cuanto se realiza esta acción. r [ 6] I sólo está visible si se ha realizado la copia de seguridad con anterioridad. Si aparece este valor, I n I I no					
In I	<ul> <li>está visible.</li> <li>La configuración actual pasa a ser igual que los ajustes de fábrica. Si aparece este valor, In I no está visible.</li> <li>La configuración actual pasa a ser igual que la configuración de copia de seguridad previamente definida mediante el software SoMove. Si aparece este valor, ni lni ni r E [ ] están visibles.</li> </ul>					
₹ 2 s	<b>▲</b> PELIGRO					
	FUNCIONAMIENTO INADECUADO DEL EQUIPO Verifique que la modificación de la configuración actual sea compatible	con el diagrama de ca	ableado utilizado.			
	Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños	s corporales o la mue	erte.			



Para cambiar la asignación de este parámetro pulse la tecla "ENT" durante 2 s.

#### Cómo controlar el variador de forma local

En los ajustes de fábrica los botones "RUN" y "STOP" así como el selector giratorio están inactivos. Para controlar el variador de forma local, ajuste los siguientes parámetros:

Ajuste Canal de referencia 1 F , página 44, a F I U I (Terminal integrado con selector giratorio).


#### Información de asignación LI

Es posible con el ATV12 utilizar una función de multiasignación (p.ej.: # [ 2 y r r 5 en la misma LI).

También es posible en algunas funciones asignar LxH (alta) o LxL (baja), lo que significa que la función asignada se activará al nivel alto (LIH) o bajo (LIL) de LI.

Código	Nombre/Descripción		Rango de ajuste	Ajustes de fábrica		
C F G	☐ Macro configuración			StS		
	FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE			loodo utilizado		
	Verifique que la macro configuración seleccionada sea compatible con el diagrama de cableado utilizado.					
	Si no se respetan estas instrucciones, se pr	oducirán graves daño	os corporales o la n	nuerte.		
5 Ł S P I d 5 P d	Una macro configuración proporciona un medio más rápido para configurar un conjunto de parámetros adecuados para un campo específico de aplicación.  Hay tres macro configuraciones disponibles:  MarchaParo: sólo se asigna marcha adelante.  Regulación PID: activa función PID. Al1 dedicada para retorno y AIV1 para referencia					
	Entrada/salida o parámetro	Arranque/Parada	Regulación PID	Velocidad		
	Al1	Canal de referencia 1	Retorno PID	No		
	AIV1	No	Canal de re	eferencia 1		
	AO1		No			
	LO1		No			
	R1 L1h (2 hilos)		Variador sin fallo Avance			
	L2h (2 hilos)	N		March.atrás		
	L3h (2 hilos)	No	Auto/Manu	2 vel. preselecc.		
	L4h (2 hilos)	N		4 vel. preselecc.		
	L1h (3 hilos)		Parada			
	L2h (3 hilos)		Avance			
	L3h (3 hilos)	N	0	March.atrás		
	L4h (3 hilos)	No	Auto/Manu	2 vel. preselecc.		
	Fr I (Canal de referencia 1)		ЯІШІ	ЯІШІ		
	[ E E E (Tipo control motor)		PUNP			
	r In (Inhibición marcha atrás)		9E5			
	FILE (tipo Al1t)		O A			
	LFL I (Pérdida 4-20 mA) 5 P 2 (Vel. preselecc.2)		<i>4 E S</i>	10. 0		
	5 P 3 (Vel. preselecc.2)			25. O		
			50.0			
	ΠΡ [ (Elección parámetros motor)			C 0 5		
	FILE (Inyección DC auto.)	y E S	9 E S	YES		
			1			

2 s Para cambiar la asignación de este parámetro pulse la tecla "ENT" durante 2 s.





Para cambiar la asignación de este parámetro pulse la tecla "ENT" durante 2 s.


I - 🛮 -

С □ П -

#### Diagramas de control de 2 hilos (véase página 50)

Variador alimentado y preparado.


2 hilos con detección de transitorios.



(1) La marcha atrás no está asignada de fábrica. Véase Dirección marcha atrás r r 5 en la página 64.

La marcha hacia delante y atrás realizadas al mismo tiempo da lugar al arranque del motor en sentido hacia delante.

#### Diagrama de control de 3 hilos (véase página 50)



I - D -

dr[-

FLE-

C D N -

I	-	0	-
J	r	Е	-
-	Ŀ	L	-
=	Ц	П	-
=	L	Ŀ	-
-	п	П	_

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica				
1_0-	Menú Entrada/Salida (continuación)						
FCF	☐ Tipo control 2 hilos		trn				
	<b>▲</b> PELIGRO						
	FUNCIONAMIENTO INADECUADO DEL EQUIPO Verifique que la modificación de tipo control 2 hilos sea compatible cor	n el diagrama de cable	eado utilizado.				
	Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daño	s corporales o la mu	erte.				
	Sólo podrá accederse al parámetro Tipo control 2 hilos si Tipo d	e control <b>Ł [ [</b> , página	a <u>47,</u> se ajusta a <i>₽ [</i> .				
L E L E r n	<ul> <li>Nivel: Se toman en consideración los estados 0 o 1 para la marcha o parada.</li> <li>Transición: Para iniciar la operación es necesario un cambio de estado (transición o límite), a fin de evitar un rearranque imprevisto tras una interrupción en la alimentación eléctrica.</li> </ul>						
PF O	<ul> <li>Prioridad de la marcha hacia delante: Se toman en considera parada, pero "avance" tiene prioridad sobre "marcha atrás".</li> </ul>		para la marcha o				
n P L	☐ Tipo de entradas lógicas		POS				
P 0 S	Positivo: las entradas están activas (estado 1) a una tensión igual o mayor que 11 V (por ejemplo terminal de +24 V). Están inactivas (estado 0) cuando el variador está desconectado o a una tensión menor que 5 V.						
n E G	<ul> <li>Negativo: las entradas están activas (estado 1) a una tensión menor que 10 V (por ejemplo terminal COM). Están inactivas (estado 0) cuando el variador está desconectado o a una tensión igual o mayor que 16 V.</li> </ul>						
	Véase Diagrama de conexiones de control, página <u>24.</u>						


Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica	
1_0-	Menú Entrada/Salida (continuación)			
A 1 1-	Menú de configuración Al1			
A I I E	☐ Configuración de Al1		5U	
5 U I O U O A	Esta función proporciona la interfaz entre la señal de entrada analógica y un valor interno del variador.  Tensión: 0-5 V CC Tensión: 0-10 V CC Corriente: x-y mA. Rango determinado por los ajustes de Parámetro de escalado de corriente Al1 de 0%  Cr L / y Parámetro de escalado de corriente Al1 de 100%  Cr H / indicados a continuación, página 51.			
ErL I	☐ Parámetro de escalado de corriente Al1 de 0%	0 a 20 mA	4 mA	
	Visible sólo si Configuración de Al1 🖪 I I Ł está ajustado a 🛭	<b>П</b> .		
Cr H I	☐ Parámetro de escalado de corriente Al1 de 100%	0 a 20 mA	20 mA	
	Visible sólo si Configuración de Al1 # I I L está ajustado a D	<b>П</b> .		
1_0-	Menú Entrada/Salida (continuación)			
r I	☐ Asignación R1		FLt	
n 0 F L E r U n F L A C E A S r A E S A U L A	□ Sin asignar □ Ningún error detectado □ Marcha del radiador □ Umbral de frecuencia alcanzado □ Velocidad máxima alcanzada □ Umbral de intensidad alcanzado □ Referencia de frecuencia alcanzada □ Umbral térmico del motor alcanzado □ Alarma de subcarga			
0 L A A P I	<ul> <li>☐ Alarma de sobrecarga</li> <li>☐ Al1 Al. 4-20 - Visible sólo si</li></ul>	e arriba)		

| - 0 - | d - C - | C - E - L - | F - L - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C - D - | C

,	-	П	-	
d	۲	Ε	-	
Ε	Ŀ	L	-	
F	Ц	П	-	
F	L	Ŀ	-	
Ε		П	-	

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica	
1_0-	Menú Entrada/Salida (continuación)			
L 0 1-	Menú de configuración LO1 (LO1-)			
LOI	☐ Asignación LO1		nO	
	Permite adaptar la salida lógica a la necesidad de la aplicación Los mismos valores que 🕝 /. Véase la página anterior.			
L 0 15	☐ Estado LO1 (nivel activo de salida)		POS	
P 0 5 n E G	<ul><li>☐ Positivo: nivel de activación alto</li><li>☐ Negativo: nivel de activación bajo</li></ul>			
1_0-	Menú Entrada/Salida (continuación)			
E O L	☐ Retardo por sobrecarga de la aplicación	0 a 100 s	0 s	
	Esta función puede utilizarse para detener el motor en caso de una sobrecarga de la aplicación. No se trata de una sobrecarga térmica del variador o del motor. Si la intensidad del motor es superior al Umbral de sobrecarga de la aplicación L DL, se activa el Retardo por sobrecarga de la aplicación L DL. Una vez que este retardo L DL haya transcurrido, si la intensidad es aún mayor que el umbral de la sobrecarga L DL -10%, el variador se parará y mostrará DL L Fallo sobrecarga.  La detección de sobrecarga sólo está activa cuando el sistema está en estado estable (referencia de velocidad alcanzada).  Un valor de 0 deshabilitará la detección de sobrecarga de la aplicación.  Intensidad motor  Parada del variador  en fallo detectado DL L.  (histéresis)  L DL  L D			
()	☐ Umbral de sobrecarga de la aplicación  Visible sólo si el Retardo por sobrecarga de la aplicación    Este parámetro se utiliza para detectar una "sobrecarga de la a 70 y 150% de la corriente nominal del variador. No se trata de motor.	plicación". L 🛛 🕻 pued	e ajustarse entre el	

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.



(1) In = corriente nominal del variador

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

I - 0 d r C -C E L -F U Π -F L E -C O Π -

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica
1_0-	Menú Entrada/Salida (continuación)		
AO 1-	Menú de configuración AO1		
AO I	☐ Asignac. AO1		nO
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Este parámetro se utiliza para establecer el valor de una sa  Sin asignar Intensidad motor Frecuencia de salida Salida de rampa Referencia PID: visible sólo si Retorno PID P IF, página 70, r Retorno PID: visible sólo si Retorno PID P IF, página 70, r Frror PID: visible sólo si Retorno PID P IF, página 70, no e Potencia de salida Est.térmico motor Estado térmico del variador	<u>0</u> , no está ajustado a <u>n [</u> no está ajustado a <u>n [</u> ]	7
AO IF	☐ Configuración AO1		0A
10U 0A 4A	Este parámetro proporciona la interfaz entre el valor interno  Tensión: 0-10 V CC Corriente: 0-20 mA Corriente: 4-20 mA	del variador y una señal	de salida analógica.

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica
dr[-	Menú Control motor		
ЬFг	Frecuencia estándar del motor		50 Hz
	Consulte la página <u>44</u> .		
n P r	☐ Pot.nominal motor	NCV -5 a NCV +2	Según el calibre del variador
	Consulte la página <u>45</u> .		
C o 5	☐ Motor cos phi nominal	0,5 a 1	Según el calibre del variador
	Visible sólo si Elección parámetros motor PP, página nominal Pa 5 está disponible Pot.nominal motor PP Coseno de fi de la placa de características del motor (pf Nota: No se debe confundir esto con "factor de potencia puede provocar un funcionamiento incorrecto del motor. en la placa de características, deje este parámetro con (aproximadamente 0,80).	desaparece. ). " del motor. Ajustar Si el factor de potend	□ 5 a 1, o muy cerca de 1, idicado
U n 5	☐ Tensión nominal del motor	100 a 480 V	230 V
	Tensión nominal del motor indicada en la placa de características. Si la tensión de red es inferior a la tensión nominal del motor, debe ajustarse Tensión nominal del motor Un 5 al valor de la tensión de red aplicada a los terminales del variador.		
n E r	☐ Intensidad nominal del motor	0,25 a 1,5 ln (1)	Según el calibre del variador
	Intensidad nominal del motor indicada en la placa de ca modifica Corriente térmica del motor I H, página 80.	racterísticas. Intensi	dad nominal del motor n [ r
F r 5	Frecuencia nominal del motor	10 a 400 Hz	50 Hz
	Frecuencia nominal del motor indicada en la placa de ca El ajuste de fábrica es 50 Hz, o se preajusta a 60 Hz si se ajusta a 60 Hz.		del motor <b>b</b> F r, página <u>44</u> ,
n 5 P	☐ Vel. nominal motor	0 a 24 000 RPM	Según el calibre del variador
	Velocidad nominal del motor indicada en la placa de car	acterísticas.	
Ł F r	☐ Frecuencia máxima	10 a 400 Hz	60 Hz
	Frecuencia máxima <i>E F r</i> da el valor superior posible para Vel.máxima <i>H 5 P</i> , página <u>76</u> .  Se ajusta de fábrica a 60 Hz, o se preajusta a 72 Hz si Frecuencia estándar del motor <i>B F r</i> , página <u>55</u> , se ajusta a 60 Hz.		
CFF	☐ Tipo control motor		Std
PErf Std	Permite la selección del tipo de control de motor adecuado para la aplicación y el rendimiento requerido.  Rendimiento: SVCU; control vectorial sin sensor con lazo de velocidad interno basado en cálculo de retroalimentación. Para aplicaciones que requieren alto rendimiento durante el arranque o el funcionamiento.		
PUNP	□ Estándar: 2 puntos de U/F (voltios/Hz) sin lazo de velocidad interno. Para aplicaciones sencillas que no requieren un alto rendimiento. Ley de control de motor simple manteniendo una relación tensión/frecuencia constante, con un posible ajuste de la curva inferior. Esta ley se utiliza generalmente para motores conectados en paralelo. Algunas aplicaciones específicas con motores en paralelo y niveles de alto rendimiento pueden requerir PErF.		
PUIIP	Bomba: U²/F; dedicado a aplicaciones de bomba de par de arranque.	variable y ventilador	que no requieran un alto par

(1) In = corriente nominal del variador

BBV28583 06/2009 55

1-0-

F U П -F L E -

с *а* п -

_	r	_	
Г	L	Ξ.	
Ŀ	L	-	
Ц	Π	-	
L	Ŀ	-	
0	П	-	

1-0-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica	
dr [ -	Menú Control motor (continuación)			
UF.	Compensación RI (ley U/F)  Se emplea para optimizar el par a velocidades mínimas o para adaptarse a casos especiales (por ejemplo: para motores conectados en paralelo, disminuir Compensación RI (ley U/F) UFr.). Si el par es insuficiente a velocidad mínima, aumentar Compensación RI (ley U/F) UFr. Un valor demasiado alto puede hacer que el motor no arranque (bloqueo) o causar un cambio en el modo de limitación de corriente.			
5 <i>L P</i> ()	<ul> <li>Compens.Desliz.</li> <li>Visible sólo si Tipo control motor</li></ul>	niento a un valor cerca speciales (por ejemplo: ue la compensación de table, sino a una veloci	para motores deslizamiento real, dad inferior a la de	
5 £ A	El parámetro 5 £ R se puede utilizar para reducir rebasamiem Después de un periodo de aceleración o deceleración, 5 £ R dinámica de la máquina. Un valor demasiado alto causa un tiempo de respuesta largo. Un valor demasiado bajo causa una sobrevelocidad e incluso  5 £ R bajo En este caso, aumentar 5 £ R.  S £ R correcto En este caso, aumentar 5 £ R.  Visible sólo si Tipo control motor £ £ , página 55, no está a	inestabilidad.  5 E R En este case		
F L G	El parámetro F L C ajusta la pendiente del aumento de veloci que se está empleando. Un valor demasiado alto causa una sobrevelocidad e incluso Un valor demasiado bajo causa un tiempo de respuesta largo En este caso, aumentar F L C F L C correcto En este caso, aumentar F L C Visible sólo si Tipo control motor C E E, página 55, no está a	inestabilidad.  FLE En este case	20% ercia de la máquina o, disminuir <i>F L G</i> .	

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Código Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajustes de fábrica Menú Control motor (continuación) PFL 0 a 100% 20% Corriente de magnetización () Define la corriente magnetizante actual, a frecuencia cero, como un % de la corriente magnetizante nominal. Adaptación de la ley de bombeo. 100% PFL Frecuencia Visible sólo si Tipo control motor [ L L , página 55, no está ajustado a P IIIP. 4 kHz 5 F r 2 a 16 kHz Frecuencia de conmutación () Ajuste de frecuencia de conmutación. En caso de sobrecalentamiento, el variador disminuye automáticamente la frecuencia de conmutación. Se restaura a su valor original cuando la temperatura vuelve a la normalidad. **AVISO** RIESGO DE DAÑOS EN EL VARIADOR En la gama ATV12••••M2, si los filtros están desconectados, la frecuencia de conmutación del variador no debe ser superior a 4 kHz. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. SFE HF1 Tipo de frecuencia de conmutación La frecuencia de conmutación del motor se modificará (reducirá) siempre cuando la temperatura interna del variador sea demasiado elevada. H F ☐ HF1: Optimización del calentamiento. Permite al sistema adaptarse a la frecuencia de conmutación en función de la frecuencia del motor. HF 2 ☐ HF2: Optimización del ruido del motor (para frecuencia de conmutación alta). Permite al sistema mantener una frecuencia de conmutación elegida (SFr), cualquiera que sea la frecuencia del motor (rFr). En caso de sobrecalentamiento, el variador disminuye automáticamente la frecuencia de conmutación. Se restaura a su valor original cuando la temperatura vuelve a la normalidad. ☐ Frec.Corte Aleatoria Ruido significa ruido audible. Dependiendo del medio ambiente debe ser posible ajustar el ruido del motor. La modulación de frecuencia aleatoria evita posibles resonancias que puedan producirse a una frecuencia fija. n O ☐ No ☐ Sí  $y \in S$ 

I - 🛮 -

FIIΠ-

F L E -C D N -


Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

|-||-||-

CEL-Código Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajustes de fábrica FIII -Menú Control motor (continuación) FLE соп-E Un nΟ Autoajuste PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA O ARCO ELÉCTRICO • Durante el autoajuste, el motor funciona a corriente nominal. • No manipule el motor durante el autoajuste. Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte. **A ATENCIÓN** PÉRDIDA DE CONTROL Los siguientes parámetros, descritos en la página 55, deben configurarse correctamente antes de iniciar el autoajuste: Un5, Fr5, n[r, n5PynPro[a5. Si uno o más de estos parámetros se modifican después de que se haya realizado el autoajuste, Ł 📙 n volverá a ¬□ y deberá repetirse el proceso. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales o incluso la muerte. n 0 No: Parámetros de ajuste de fábrica de motores estándar. **9E**5 ☐ Sí: Ejecuta el autoajuste. d O n E □ Realizado: Si ya se ha realizado el autoajuste. Cuidado: • El autoajuste debe realizarse con el motor conectado y frío. • Los parámetros Pot. nominal motor n Pr., página 45, y Intensidad nominal del motor n Cr., página 55, • El autoajuste sólo se realiza si no hay ningún comando de parada activo. Si se ha asignado una función de parada en rueda libre o de parada rápida a una entrada lógica, esta entrada debe estar a 1 (activa a 0). • El autoajuste tiene prioridad sobre cualquier comando de ejecución o de premagnetización del motor, que se llevarán a cabo después de la secuencia de autoajuste. • El autoajuste debe durar entre 1 y 2 segundos. No lo interrumpa, espere a que la pantalla cambie a donEono. Nota: Durante el autoajuste el motor funciona a corriente nominal. ПРС □ Elección parámetros motor nPr Este parámetro permite elegir los parámetros del motor que se configurarán (n Pro Cas). n P r ☐ Pot. nominal motor ¬ P ¬ Página 45 С П 9 ☐ Motor cos phi nominal [ □ 5 Página 55

#### Menú Control

#### Diagrama de canal de control



1-0-

dr[-

CEL-F U П -

FLE-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica	
CFL-	Menú Control			
FrI	☐ Canal de referencia 1		Al1	
8 IU I CCC U 4 P B I I	<ul> <li>□ Bornero</li> <li>□ Terminal remoto</li> <li>□ Modbus</li> <li>□ Terminal integrado con selector giratorio</li> <li>Este parámetro está ya incluido en la sección "my menu", pág</li> </ul>	ina <u>44</u> .		
LFr ()	☐ Referencia frecuencia mediante terminal	-400 Hz a 400 Hz	-	
()	Este parámetro está ya incluido en la sección "my menu", pág	ina <u>44</u> .		
ППП	☐ Entrada analógica	0% a 100%		
()	Este parámetro está ya incluido en la sección "my menu", pág	ina <u>44</u> .		
rln	Inhibición marcha atrás		nO	
4 E S	<ul> <li>Las solicitudes de dirección marcha atrás enviadas por el ter</li> <li>Las solicitudes de dirección marcha atrás enviadas por la lín</li> </ul>	□ No		
PSE	☐ Stop Prioritario		YES	
2 s	Este parámetro puede habilitar o deshabilitar el botón stop ubicad Deshabilitar el botón stop es efectivo si el canal de comandos activ del terminal remoto.	os no es el de la cons		
	A ATENCIÓN	V		
	PÉRDIDA DE CONTROL  No seleccione "¬ □" a menos que exista un método de parada exterior			
	Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves le muerte.	esiones, daños mate	riales o incluso la	
n 0 9 E S	<ul> <li>No: Stop inactivo.</li> <li>Sí: Stop activo</li> <li>Se aconseja, en caso de que esta función esté ajustada a</li></ul>			
CHCF	☐ Configuración de canales		SIM	
	Configuración de canales [ H [ F permite la selección de: - Modo No separados, (comando y referencia vienen del mism - Modo Separados, (comando y referencia vienen de diferente			
5 I N 5 E P	<ul><li>☐ Modo No separados</li><li>☐ Modo Separados</li></ul>			

₹ 2 s

Para cambiar la asignación de este parámetro pulse la tecla "ENT" durante 2 s.

()

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

dr[-CFL-F U П -FLE-

I - 🛮 -

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica
CFT-	Menú Control (continuación)		
САІ	☐ Canal control 1		tEr
6 E r L C C N d b	Este parámetro permite elegir el canal de control.  Terminales Local Terminal remoto Modbus Este parámetro está disponible si Configuración de can Separados.	ales [ H [ F , página <u>60</u> , está	ı ajustado a
FLO	☐ Asignación de forzado local		nO
^ 0 L 1H - L 4H	<ul><li>☐ Función inactiva</li><li>☐ L1h a L4h: El modo Forzado local está activo cuando la</li></ul>	a entrada se encuentra en est	ado 1.
FLOC	☐ Referencia de forzado local		nO
n 0 A 1 1 L C C A 1 U 1	Visible sólo si Asignación de forzado local F L □ no est ☐ Sin asignar ☐ Bornero ☐ Terminal remoto ☐ Terminal integrado con selector giratorio	á ajustado a ┏ 🛭.	

1 - 0 d r C -C E L -

F UΠ -

FLE-

С □ П -

Código Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajustes de fábrica Menú Función rPE: Menú Rampa 0,0 s a 999,9 s ACC Aceleración 3.0 s () Tiempo de aceleración entre 0 Hz y la Frecuencia nominal del motor F r 5, página 55. Asegúrese de que este valor sea compatible con la inercia accionada del sistema. 0,0 s a 999,9 s d E C 3.0 sDeceleración () Tiempo para decelerar desde la Frecuencia nominal del motor F - 5, página 55, hasta 0 Hz. Asegúrese de que este valor sea compatible con la inercia accionada del sistema. rPE Lin Asignación en forma de rampa Lineal ☐ Forma de S ☐ Forma de U Ш f (Hz) f (Hz) FrS El coeficiente de redondeo es fijo. t1 = 0,6 tiempo de rampa ajustado (lineal) Forma de S t2 = 0,4 tiempo de rampa ajustado (redondeado) t1 t2 t2 t1 t3 = 1,4 tiempo de rampa ajustado t3 f (Hz) f (Hz) FrS FrS Forma de U El coeficiente de redondeo es fijo. t1 = 0,5 tiempo de rampa ajustado (lineal) t2 = tiempo de rampa ajustado t2 t1 t2 (redondeado) t3 t3 t3 = 1,5 tiempo de rampa ajustado r P 5 Conmutación rampa nO n 0 Sin asignar L1H: LI1 activo a 1 LIH L2H: LI2 activo a 1 L 2 H L 3HL3H: LI3 activo a 1 L HHL4H: LI4 activo a 1 LIL L1L: LI1 activo a 0 LZL L2L: LI2 activo a 0  $L \exists L$ L3L: LI3 activo a 0 LYL L4L: LI4 activo a 0 Véase Información de asignación LI en la página 45.

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Código Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajustes de fábrica FIIN -Menú Función (continuación) FLErPE: Menú Rampa (continuación) c a n -AC2 □ Aceleración 2 5.0 s 0,0 a 999,9 s () Visible sólo si Conmutación rampa r P 5, página 62, está ajustado a n D. Tiempo de rampa de segunda aceleración, ajustable desde 0,0 a 999,9 s. Esta rampa será la rampa activa cuando se utiliza el PID sólo para las fases de arranque y rearranque, véase Nivel de rearranque PID, página 72. d E 2 Deceleración 2 0,0 a 999,9 s 5,0 s() Visible sólo si Conmutación rampa r P 5, página 62, está ajustado a n D. Tiempo de rampa de segunda deceleración, ajustable desde 0,0 a 999,9 s. **Б** г Я YES Asignación adaptación rampa de decel. ☐ Función inactiva. El variador decelerará según el ajuste de deceleración normal. Este ajuste es compatible n 0 con la opción de frenado dinámico, si se utiliza. ☐ Esta función aumenta automáticamente el tiempo de deceleración al parar o reducir la velocidad de cargas **YES** de alta inercia, para ayudar a prevenir la sobretensión del bus de CC o el frenado excesivo. ☐ Freno del motor: Este modo permite al variador intentar parar lo más rápido posible sin el uso de una  $dY \cap A$ resistencia de frenado dinámico. Utiliza pérdidas del motor para disipar la energía de la regeneración. Esta función puede ser incompatible con el posicionamiento. No debe usarse cuando se están utilizando un módulo y una resistencia de frenado opcionales. Cuidado: Cuando se utiliza una resistencia de frenado, ajuste br R an .

1-0-

()

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

1-0dr[-CEL-

FLE-

C D N -

Código Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajustes de fábrica FUΠ-Menú Función (continuación) SEE -Menú de configuración de parada rMP SEE Tipo de parada Modo de parada al desaparecer la orden de marcha y aparecer un comando de parada. г ПР Paro rampa F5E Parad.rápid Rueda libre n S E n S E Asignación rueda libre nO La parada se activa cuando la entrada o el bit cambia a 0. Si la entrada vuelve al estado 1 y la orden de marcha está activa, el motor rearrancará si el Tipo de control £ [ [, página 47, = 2 [ y el Tipo control 2 hilos Ł [ Ł , página 50, = L E L o P F D. Si no es así, se deberá enviar una nueva orden de marcha. n D Sin asignar LIL ☐ L1L: LI1 activo a 0 para parar LZL ☐ L2L: LI2 activo a 0 para parar L 3L☐ L3L: LI3 activo a 0 para parar LYL ☐ L4L: LI4 activo a 0 para parar F5L nO Asignación de parada rápida Sin asignar n 0 ☐ L1L: LI1 activo a 0 para parar LIL LZL ☐ L2L: LI2 activo a 0 para parar LJL ☐ L3L: LI3 activo a 0 para parar LYL L4L: LI4 activo a 0 para parar 1 a 10 d C F Coef. parada rápida () Visible sólo si Asignación de parada rápida F 5 L, página 61, no está ajustado a n 0 o si F 5 L está ajustado a Tipo de parada 5 £ £, página 64. La rampa que está activada (Deceleración d E C, página 44, o Deceleración 2 d E d, página 63) se divide

Código	Nombre/Descripción Rango de ajuste	Ajustes de fábrica
FUn-	Menú Función (continuación)	
rr5	☐ Dirección marcha atrás	nO
	LI1 a LI4: elección de la entrada asignada al comando de marcha atrás.	
n D		
LIH		
L 2 H	☐ L2h: L2 activo a 1	
L 3 H	☐ L3h: L3 activo a 1	
LЧН	☐ L4h: L4 activo a 1	

por este coeficiente cuando se envían las solicitudes de parada.

El valor 10 corresponde al tiempo de rampa mínimo.

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica
FUn-	Menú Función (continuación)		
AGC-	Menú Inyección DC auto.		
AGC	☐ Inyección DC automática		YES
C E	<ul> <li>Función inactiva, sin corriente de inyección DC.</li> <li>Inyección DC limitada en el tiempo.</li> <li>Inyección DC continua.</li> </ul>		
SdC I	☐ Corriente de inyección DC automática	0 a 120% de nCr	70%
$\mathbf{O}$	Visible sólo si Inyección DC automática 🖪 ط 🕻 no está ajust Corriente de inyección en parada e inyección DC continua.	ado a 🗖 🗓.	
E d C I	☐ Tiempo de inyección DC automática	0,1 a 30 s	0,5 s
()	Visible sólo si Inyección DC automática 🖪 ط 🕻 no está ajust Tiempo de inyección en parada.	ado a 🗖 🗓.	

1-0-

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

1-0dr[-

CEL-

FLE-

С □ П -

Código Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajustes de fábrica Menú Función (continuación) Asignación Jog J 0 G nO Este parámetro proporciona un control paso a paso del motor en marcha, mediante una entrada lógica asociada con una entrada lógica de 2 y 3 hilos. La frecuencia Jog está fijada a 5 Hz. Las rampas de aceleración y deceleración que se tienen en cuenta en la función Jog son de 0,1 s. n 0 Función inactiva. L1h: LI1 activo a 1 LIH L 2 H L2h: LI2 activo a 1  $L \exists H$ L3h: LI3 activo a 1 LHH L4h: LI4 activo a 1 **Control 2 hilos** Jog 🛔 Avance March.atrás Frecuencia del motor Aceleración **Control 3 hilos** Jog Avance March.atrás LI1 Marcha Frecuencia Normal del motor 5 Hz Jóg 5 Hz rampa

### Velocidades preseleccionadas

Se pueden preseleccionar 2, 4 u 8 velocidades, que requieren 1, 2 o 3 entradas lógicas respectivamente.

Tabla de combinación para las entradas de velocidad preseleccionadas

8 velocidades LI (PS8)	4 velocidades LI (PS4)	2 velocidades LI (PS2)	Referencia velocidad
0	0	0	Referencia
0	0	1	SP2
0	1	0	SP3
0	1	1	SP4
1	0	0	SP5
1	0	1	SP6
1	1	0	SP7
1	1	1	SP8

1-0-

dr[-

CEL-

FLE-

С П П -

dr [ -[ E L - **F U N -**| F L E -| C D N -

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica
FUn-	Menú Función (continuación)		
P S S -	Menú Velocidad.Preselecc.		
P 5 2	☐ 2 Vel. preselecc.		nO
^ D L 1H L 2H L 3H L 4H	☐ Función inactiva ☐ L1h: Ll1 activo a 1 ☐ L2h: Ll2 activo a 1 ☐ L3h: Ll3 activo a 1 ☐ L4h: Ll4 activo a 1		
P 5 4	☐ 4 Vel. preselecc.		nO
	Como <i>P</i> 5 2.		
P 5 8	☐ 8 Vel. preselecc.		nO
	Como <i>P</i> 5 ≥.		
5 P 2	☐ Vel. preselecc.2	0 a 400 Hz	10 Hz
()	Visible sólo si 2 Vel. preselecc. P 5 2 no está ajustado a n 0.		
5 <i>P 3</i>	☐ Vel. preselecc.3	0 a 400 Hz	15 Hz
()	Visible sólo si 4 Vel. preselecc. P 5 4 no está ajustado a n 0.		
5 P 4	☐ Vel. preselecc.4	0 a 400 Hz	20 Hz
()	Visible sólo si 2 Vel. preselecc. P 5 2 y 4 Vel. preselecc. P 5 4	no están ajustados a	n 0.
5 P 5	☐ Vel. preselecc.5	0 a 400 Hz	25 Hz
()	Visible sólo si 8 Vel. preselecc. P 5 B no está ajustado a n D.		
5 <i>P</i> 6	☐ Vel. preselecc.6	0 a 400 Hz	30 Hz
()	Visible sólo si 2 Vel. preselecc. P 5 2 y 8 Vel. preselecc. P 5 E	no están ajustados a	n 0.
5 P 7	☐ Vel. preselecc.7	0 a 400 Hz	35 Hz
()	Visible sólo si 4 Vel. preselecc. P 5 4 y 8 Vel. preselecc. P 5 E	no están ajustados a	n 0.
5 P B	☐ Vel. preselecc.8	0 a 400 Hz	40 Hz
O	Visible sólo si 2 Vel. preselecc. P 5 2, 4 Vel. preselecc. P 5 4 y a n 0.	8 Vel. preselecc. P 5 6	no están ajustados
JPF	☐ Frec.Oculta	0 a 400 Hz	0 Hz
()	Este parámetro impide el funcionamiento prolongado en un rar regulada. Esta función puede utilizarse para evitar que se alca provocar resonancia. El ajuste de la función a 0 la deja inactiva	nce una velocidad críti	

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

### **Diagrama PID**


1-0-

d r C -C <del>L</del> L -

#### *F U П -*

FLE-





dr C C & L F U N F L & C O N -

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica
FUn-	Menú Función (continuación)		
Pld-	Menú PID		
PIF	☐ Retorno PID		nO
n 0 A 1 1	<ul><li>☐ Sin asignar</li><li>☐ Bornero. La elección no es posible si Fr1 se ajusta a AI1.</li></ul>		
r P G	☐ Ganancia proporcional PID	0,01 a 100	1
()	Visible sólo si Retorno PID P IF no está ajustado a ⊓ □.		
r 16	☐ Ganancia Int.(PID)	0,01 a 100	1
()	Visible sólo si Retorno PID P IF no está ajustado a ⊓ □.		
r d G	☐ Ganancia deriv. PID	0,00 a 100,00	0,00
()	Visible sólo si Retorno PID P IF no está ajustado a ⊓ □.		
F 6 5	☐ Factor de escala de retorno PID	0,1 a 100,0	1,0
()	Este parámetro da la relación entre el rango del proceso y el rango de retorno.  Visible sólo si Retorno PID <i>P I F</i> no está ajustado a n		
PII	☐ Activación de la referencia interna PID		nO
n 0 4 E S	Visible sólo si Retorno PID <i>P I F</i> no está ajustado a ☐ □. □ No □ Sí		
Pr2	☐ Asignación de 2 PID preselec.		nO
∩ D L IH L ≥ H L ∋ H L Ч H	Visible sólo si Retorno PID P IF no está ajustado a n □.  □ Función inactiva □ L1h: Ll1 activo a 1 □ L2h: Ll2 activo a 1 □ L3h: Ll3 activo a 1 □ L4h: Ll4 activo a 1		
Pr4	☐ Asignación de 4 PID preselec.		nO
n 0 L 1 H L 2 H L 3 H L 4 H	Visible sólo si Retorno PID P IF, página 70, está ajustado a  No L1h L2h L3h L4h Asignación de 2 PID preselec. Pr 2, página 70, debe ser asig preselec. Pr 4.		Asignación de 4 PID

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

I - 🗆 -

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica
FUn-	Menú Función (continuación)		
PId-	Menú PID (continuación)		
()	□ Referencia de 2 PID preselec.  Visible sólo si Retorno PID P IF, página 70 y Asignación de 2 ajustados a n □.	0 a 100% PID preselec. <b>P r 2</b> ,	25% página <u>70</u> , no están
()	□ Referencia de 3 PID preselec.  Visible sólo si Retorno PID P IF, página 70 y Asignación de 4 ajustados a n 0.	0 a 100% PID preselec. Pr 4,	50% página <u>70</u> , no están
C P 4 ()	☐ Referencia de 4 PID preselec.  Visible sólo si Retorno PID P IF, página 70, Asignación de 2 I preselec. Pr 4, página 70, no están ajustados a □.	0 a 100% PID preselec. Pr 2 y /	75% Asignación de 4 PID
()	Visible sólo si Retorno PID P IF, página 70, no está ajustado a n 0 y si Activación de la referencia interna PID P I I, página 70, está ajustado a 45 s o Canal de referencia 1 F r I, página 44, está ajustado a L C C.		
Pr P ()	□ Rampa de referencia PID  Visible sólo si Retorno PID P IF, página 70, está ajustado a	0 a 100%	0%
CPL ()	☐ Valor mínimo de referencia PID  Visible sólo si Retorno PID P IF, página 70, está ajustado a	0 a 100%	0%
с Р Н <b>()</b>	☐ Valor máximo de referencia PID  Visible sólo si Retorno PID P IF, página 70, no está ajustado	0 a 100% a n 0.	100%
5 F S	■ Velocidad comienzo PID  Este parámetro permite ir directamente a una referencia de ve Visible sólo si Retorno PID P IF, página 70, está ajustado a		nO
#C 2 ()	Este parámetro está activo sólo cuando el sistema se está arra Tiempo de rampa de segunda aceleración, ajustable desde 0, Tiempo para acelerar desde 0 hasta Frecuencia nominal del m este valor sea compatible con la inercia accionada del sistema Visible sólo si Retorno PID P IF, página 70 y Velocidad comi ajustados a n D.	1 a 999,9 s. notor <i>F r</i> <b>5</b> , página <u>55</u> .	

()

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

1-0-

dr[-E + L -Código Nombre/Descripción Ajustes de fábrica Rango de ajuste Menú Función (continuación) FLE-Menú PID (continuación) □П-

PIC	Inversión de la corrección PID	nO		
~	Este parámetro invertirá el valor del error interno del sistema PID.  □ No □ Sí			
	Visible sólo si Retorno PID <i>P I F</i> , página <u>70</u> , está ajustado a ☐.			
PAU	Asignación manual/auto PID	nO		
n 0 L 1H L 2 H L 3 H L 4 H	En el estado 0 de entrada, el PID está activo. En el estado 1 de entrada, la marcha manual está activa.  Función inactiva L1h: Ll1 activo a 1 L2h: Ll2 activo a 1 L3h: Ll3 activo a 1 L4h: Ll4 activo a 1 Visible sólo si Retorno PID P IF, página 70, está ajustado a n D.			
PIN	☐ Referencia manual PID	nO		
n 0 Я I I Я I U I	Este parámetro permite desactivar el PID y funcionar como sistema manual estándar.  No Bornero AIV1  Visible sólo si Retorno PID P IF, página 70 y Asignación manual/auto PID PRU, página 72, no están ajustados a n 0.			
£ L 5	☐ Tiempo de funcionamiento a velocidad mínima 0,1 a 999,9 s	nO		
	Tras su funcionamiento a Velocidad Mínima <i>L 5 P</i> , página <u>75</u> , durante el tiempo establecido, se genera una parada automática del motor. El motor rearranca si la referencia de frecuencia es superior a Velocidad Mínima <i>L 5 P</i> y si sigue presente la orden de marcha.  Importante: El valor <u>n 0</u> corresponde a un periodo de tiempo ilimitado.  Visible sólo si Retorno PID <i>P I F</i> , página <u>70</u> , está ajustado a <u>n 0</u> .			
r 5 L	□ Nivel de rearranque PID 0 a 100%	0%		
	Si las funciones PID y Tiempo de funcionamiento a velocidad mínima £ L 5 se establecen al mismo tiempo, el regulador PID puede tratar de establecer una velocidad inferior a LSP, resultando una operación no deseada que consiste en arrancar, funcionar a LSP, parar y así sucesivamente El parámetro Nivel de rearranque PID r 5 L se utiliza para establecer un umbral de error PID mínimo para rearrancar después de una parada prolongada en LSP.			
	Visible sólo si Retorno PID PIF, página 70 y Tiempo de funcionamiento a velocidad mínima LL5, página 72, no están ajustados a n D.			

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica	C E L
FUn-	Menú Función (continuación)			FUN FLE
PId-				соп
UPP ()	Si Inversión de la corrección PID P I L, página 72, se ajusta a nO, permite establecer el umbral de retorno PID fuera del alcance del cual el regulador PID se reactiva (rearranca), tras una parada provocada al excederse el tiempo máximo £ L 5 en velocidad mínima.  Si P I L se ajusta a Y E 5, permite establecer el umbral de retorno PID por encima del cual el regulador PID se reactiva (rearranca), tras una parada provocada al excederse el tiempo máximo £ L 5 en velocidad mínima.  Visible sólo si Retorno PID P I F, página 70, y Tiempo de funcionamiento a velocidad mínima £ L 5, página 75, no están ajustados a n D.		el umbral de retorno da provocada al lel cual el regulador LL 5 en velocidad	

()

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

С □ П -

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica		
FUn-	Menú Función (continuación)				
EL I-	Menú Limit. Intensidad				
L € 2	☐ Conmutación de 2ª limitación de intensidad nO				
n 0 L IH L 3 H L 4 H L I L L 2 L L 3 L L 4 L	L IH       □ L1H: LI1 activo a 1         L ZH       □ L2H: LI2 activo a 1         L 3H       □ L3H: LI3 activo a 1         L 4H       □ L4H: LI4 activo a 1         L IL       □ L1L: LI1 activo a 0         L ZL       □ L2L: LI2 activo a 0         L 3L       □ L3L: LI3 activo a 0				
() [L]	0,25 a 1,5 ln (1)	1,5 ln			
	AVISO				
	RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR  Verifique que el motor resistirá esta corriente, especialmente en el caso de los motores síncronos de imanes permanentes, que son susceptibles de desmagnetización.  Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.				
C L Z	☐ Limitación corriente 2	0,25 a 1,5 ln (1)	1,5 ln		
()	Segunda limitación de intensidad. Esta función permite la reducción de la limitación de intensidad del variador.				
	Visible sólo si Conmutación de 2ª limitación de intensidad L ☐ ♂ no está ajustado a n ☐.				
	AVISO				
	RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR  Verifique que el motor resistirá esta corriente, especialmente en el caso de los motores síncronos de imanes permanentes, que son susceptibles de desmagnetización.				
	Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños e	n el equipo.			

(1) In = corriente nominal del variador

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

dr[-Nombre/Descripción CEL-Código Rango de ajuste Ajustes de fábrica F U П -Menú Función (continuación) FLE-Menú Límite de velocidad SPL c o n -0 Hz 0 Hz a HSP LSP Velocidad Mínima () Frecuencia del motor con referencia mínima. Este parámetro está incluido en la sección "my menu", página 44. 0,1 a 999,9 s nO LL5 ☐ Tiempo de funcionamiento a velocidad () mínima Tras su funcionamiento a Velocidad Mínima L 5 P durante el tiempo establecido, se solicita automáticamente una parada del motor. El motor rearranca si la referencia de frecuencia es superior a Velocidad Mínima L 5 P y si sigue presente la orden de marcha. Importante: El valor n D corresponde a un periodo de tiempo ilimitado.

1-0-

I - 🛮 -

### Configuración de la velocidad máxima

F UП -

F L E -

Las entradas lógicas permiten la selección de la velocidad máxima deseada.

asignado

Vel.máxima	Ajustes		
deseada	Parámetro	Estado	
H 5 P	5 H 2	n 0	
	5 H Y	n 0	
H 5 P 2	5 H 2	asignado	
	5 H Y	n 0	
H 5 P 3	5 H 2	n 0	
	5 H Y	asignado	
HSP4	5 H 2	asignado	

5 H 4

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica		
FUn-	Menú Función (continuación)				
5 P L -	Menú Límite de velocidad (continuación)				
H5P ()	□ Vel.máxima	LSP a tFr	50 o 60 Hz en función de BFr, máx. TFr		
	La frecuencia del motor con referencia máxima puede ajustarse entre Velocidad Mínima L 5 P y Frecuencia máxima Ł F r, página 55.  Si Ł F r disminuye por debajo del valor definido para H 5 P, entonces H 5 P disminuye automáticamente al nuevo valor de Ł F r.  Este parámetro está ya incluido en la sección "my menu", página 44.				
5 H 2	□ Asignación 2 HSP				
^ 0 L 1H L ≥ H L 3 H L 4 H	☐ No ☐ L1h: Ll1 activo a 1 ☐ L2h: Ll2 activo a 1 ☐ L3h: Ll3 activo a 1 ☐ L4h: Ll4 activo a 1				
5 H Y	☐ Asignación 4 HSP				
^ 0 L 1H L ≥ H L 3 H L 4 H	☐ No ☐ L1h: Ll1 activo a 1 ☐ L2h: Ll2 activo a 1 ☐ L3h: Ll3 activo a 1 ☐ L4h: Ll4 activo a 1				
H 5 P 2	☐ Vel.máxima 2	LSP a tFr	como HSP		
()	Visible sólo si Asignación 2 HSP 5 H ♂ no está ajustado a n □.				
H 5 P 3	☐ Vel.máxima 3	LSP a tFr	como HSP		
()	Visible sólo si Asignación 4 HSP 5 H 4 no está ajustado a 🙃 🛭				
H5P4	☐ Vel.máxima 4	LSP a tFr	como HSP		
()	Visible sólo si Asignación 2 HSP 5 H 2 y Asignación 4 HSP 5	НЧ no están ajustado	sa <b>⊓</b> □.		

()

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

I - 🛮 -

CEL-

F U П -

**FLE** -

1-0-

CFL-	Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica	
<i>F L E -</i>	FLE-	Menú Gestión de detección de fallos (continuación)			
с оп -	FLr Recuper. al vuelo		nO		
		Se utiliza para permitir el rearranque suave si la ord sucesos:  Pérdida de alimentación de red o desconexión.  Reseteado del fallo presente o rearranque autor  Parada en rueda libre.  La velocidad dada por el variador se reanuda a pa del rearranque y, a continuación, sigue la rampa a Esta función requiere control de nivel de 2 hilos.	nático. Irtir de la velocidad estimada del m	Ü	
	n 0 9 E S	☐ Función inactiva ☐ Funcción activa			


#### Protección térmica del motor

#### Función:

Protección térmica mediante el cálculo de l<sup>2</sup>t.

- Motores refrigerados de forma natural:
   Las curvas de disparo dependen de la frecuencia del motor.
- Motores con refrigeración forzada:
   Sólo se debe considerar la curva de disparo de 50 Hz, independientemente de la frecuencia del motor.

Tiempo de disparo en segundos



### **AVISO**

#### RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR

Es necesario el uso de protección contra sobrecargas externas en las condiciones siguientes:

- Se vuelve a conectar el producto porque no hay memoria de estado térmico del motor.
- Hay varios motores en funcionamiento.
- Hay en funcionamiento motores cuya corriente nominal es menor que 0,2 veces la corriente nominal del variador.
- Se utiliza conmutación de motor.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

BBV28583 06/2009 79

1-0-

dr[-

F U П -

F L E -

LE-	Ī
ип-	
EL-	
dr [ -	

1-0-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica		
FLE-	Menú Gestión de detección de fallos (continuación)				
EHE-	Menú Protección térmica del motor				
( <b>)</b>	☐ Corriente térmica del motor	Según el calibre del variador			
	Corriente utilizada para la detección térmica del motor. Ajuste ItH a la corriente nominal indicada en la placa de características del motor.				
E H E	☐ Tipo de protección del motor				
ACL FCL	☐ Autoventilado ☐ Ventilado por motor				
OLL	☐ Gestión de fallos de sobrecarga del motor		YES		
n 0 9 E S	Tipo de parada en caso de un fallo térmico del motor.  ☐ Fallo ignorado ☐ Parada en rueda libre El ajuste de Gestión de fallos de sobrecarga del motor ☐ L L a n ☐ inhibe la Sobr.motor ☐ L F, página 95.				
	AVISO				
	RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR Si DL L está ajustado a D, el variador ya no proporciona protección térmica al motor. Se deberá proporcionar un método alternativo de protección térmica. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.				
ПЕП	☐ Memoria de estado térmico del motor		nO		
n 0 Y E S	<ul> <li>El estado térmico del motor no se almacena en el apagado.</li> <li>El estado térmico del motor se almacena en el apagado.</li> </ul>				
FLE-	Menú Gestión de detección de fallos (continu	uación)			
OPL	☐ Pérdida fase motor		YES		
n 0 9 E S	☐ Función inactiva ☐ Disparos en fallo OPF1 (pérdida de una fase) u OPF2 (pérdida de tres fases) con parada en rueda libre.				
IPL	Pérdida fase red  Según el calibre del variador				
n 0 9 E S	Invisible si el calibre del variador es F1 y el ajuste de fábrica es n □.  Invisible si el calibre del variador es ATV12•••F1 y ATV12•••M2.  En este caso, no aparece ningún ajuste de fábrica.  □ Fallo ignorado. Se utiliza cuando el variador es alimentado a través de alimentación monofásica.  □ Fallo con parada en rueda libre.  Si desaparece una fase, el variador cambia al modo de fallo Pérdida fase red IPL, pero si desaparecen 2 o 3 fases, el variador sigue funcionando hasta que se dispara en un fallo de subtensión.				

(1) In = corriente nominal del variador



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajustes de fábrica	
FLE-	Menú Gestión de detección de fallos (continuación)			
И 5 Ь -	Menú Subtensión			
U 5 b	☐ Gestión de fallos de subtensión		0	
<i>a</i>	Comportamiento del variador en caso de subtensión  Fallo detectado y relé R1 abierto.  Fallo detectado y relé R1 cerrado.			
5 <i>E P</i>	☐ Prevención de subtensión		nO	
n 0 r ПР	Comportamiento en caso de alcanzar el nivel de la prevención d ☐ Sin acción (rueda libre). ☐ Parada siguiendo una rampa ajustable Tiempo de rampa de de subtensión 5 ₺ П.			
5 E N	<ul><li>Tiempo de rampa de deceleración por subtensión</li></ul>	0,0 a 10,0 s	1,0 s	
	Tiempo de rampa si Prevención de subtensión 5 Ł P = ¬ П P.			
FLE-	Menú Gestión de detección de fallos (continuación)			
5 t r t	☐ Test IGBT		nO	
л D У E S	<ul> <li>□ Sin prueba</li> <li>□ Los IGBT se prueban durante el arranque y cada vez que se envía una orden de marcha. Estas pruebas causan un ligero retardo (algunos ms). En caso de un fallo, el variador se bloqueará. Se pueden detectar los siguientes fallos:         <ul> <li>Cortocircuito en la salida del variador (bornero U-V-W): visualización SCF.</li> <li>IGBT en fallo: xtF, donde x indica el número del IGBT correspondiente.</li> </ul> </li> <li>IGBT cortocircuitado: x2F, donde x indica el número del IGBT correspondiente.</li> </ul>			
LFLI	☐ Comportamiento pérdida 4-20 mA		nO	
n 0 4 E S	<ul> <li>□ Fallo ignorado. Esta configuración es la única posible si Parám</li> <li>□ r L I, página 51, no es mayor que 3 mA o si Configuración</li> <li>□ Parada en rueda libre.</li> </ul>			
In H	☐ Asignación inhibición tras fallo detectado		nO	
n 0 L 1H L 2 H L 3 H L 4 H	Para asignar la inhibición de fallos, mantenga pulsada la tecla "ENT" durante 2 s.  Función inactiva  L1h: Ll1 activo a 1  L2h: Ll2 activo a 1  L3h: Ll3 activo a 1  L4h: Ll4 activo a 1			
	AVISO			
<b>2</b> 2 s	RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO  La inhibición de fallos da lugar a la desprotección del variador. Esto invalida la garantía.  Verifique que las posibles consecuencias no supongan riesgo alguno.  Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.			

2 s Para cambiar la asignación de este parámetro pulse la tecla "ENT" durante 2 s.

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

CEL-	Código Nombre/Descripción Rango de ajuste Ajustes de fáb					
F U П -	Menú Gestión de detección de fallos (continuación)					
c o n -	5 L L	☐ Gestión de fallos Modbus  YES		YES		
	n 0 4 E S	Comportamiento del variador en caso de un error de comunicación con el Modbus integrado.  ☐ Fallo ignorado ☐ Parada en rueda libre				
		▲ ATENCIÓN				
		PÉRDIDA DE CONTROL Si Gest. fallo Modbus 5 L L está ajustado a n D, se inhibirá el control de comunicación. Por razones de seguridad, la inhibición del error de comunicación sólo se debe utilizar en caso de ajuste o para aplicaciones especiales.  Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales o incluso la muerte.				
	drn	☐ Funcionamiento degradado de la alimentación de rec	☐ Funcionamiento degradado de la alimentación de red			
	n 0 4 E S					
	r P r	☐ Rearme de la tensión		nO		
	() FEH	Este rearme inicializará los ajustes ubicados en la sección \(\begin{align*} \Pi & \mathred{n}, \text{ menú } \begin{align*} \Pi & \mathred{I} - , página \(\frac{40}{2}\). \(\Display* \Pi & \text{Rearme de la visualización del tiempo del ventilador}\)				

2 s Para cambiar la asignación de este parámetro pulse la tecla "ENT" durante 2 s.

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Nombre/Descripción

Código

I	-	П	-

dr[-

F L E -

Ajustes de fábrica

Rango de ajuste

c o n -	Menú Comunicación		
Fl d d	☐ Direc.Modbus  La dirección Modbus es ajustable desde ☐ F F a ⊇ 4 7. Cuand activa.	OFF a 247 lo está en <b>D</b> F F, la co	OFF municación no está
£6r 4. 8 9. 6 19. 2 38. 4	Uvel. trans.Modbus       19,2         4800 Bd       9,6 Bd         19,2 Bd       19,2 Bd		
EFO 8	□ 38,4 Bd  □ Formato Modbus  □ 801 □ 8E1 □ 8N1 □ 8N2		
E E O	Timeout Modbus  El variador detecta un fallo Modbus si no recibe ninguna solicitud Modbus en su dirección o período predefinido (timeout).		10 s cción dentro de un
105-	Menú Input scanner (los valores se expresan en hexadecimal)		
аПЯ І	☐ Parámetro 1 de la dirección de lectura de Com scanner  Dirección de la 1ª palabra de entrada.     OC81		
nΠ	☐ Parámetro 2 de la dirección de lectura de Com scanner  Dirección de la 2ª palabra de entrada.  219C		
лПЯ∃	☐ Parámetro 3 de la dirección de lectura de Com scanner  Dirección de la 3ª palabra de entrada.  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		0
<b>∩ПЯЧ</b>	☐ Parámetro 4 de la dirección de lectura de Com scanner  Dirección de la 4ª palabra de entrada.		0
OC5-	Menú Output scanner (los valores se expresan en hexadecimal)		
аСЯ I	Parámetro 1 de la dirección de escritura de Com scanner  Dirección de la 1ª palabra de salida.  2135		2135
n C A 2	☐ Parámetro 2 de la dirección de escritura de Com scanner  Dirección de la 2ª palabra de salida.		219A
n C A 3	☐ Parámetro 3 de la dirección de escritura de Com scanner  Dirección de la 3ª palabra de salida.		0

BBV28583 06/2009 83

☐ Parámetro 4 de la dirección de escritura de Com scanner

Dirección de la 4ª palabra de salida.

1-0dr[-

Código Nombre/Descripción Rango de ajuste FLEc o n -

с о п -	Menú Comunicación(continuación)			
I S A -	Menú de acceso a Input scanner (los valores se expresan en hexadecimal)			
пПΙ	☐ Valor 1 de la dirección de lectura de Com scanner  Valor de la 1ª palabra de entrada.	Valor ETA		
n∏2	☐ Valor 2 de la dirección de lectura de Com scanner  Valor de la 2ª palabra de entrada.	Valor RFRD		
ΕПο	☐ Valor 3 de la dirección de lectura de Com scanner  Valor de la 3ª palabra de entrada.	0		
л П Ч	☐ Valor 4 de la dirección de lectura de Com scanner  Valor de la 4ª palabra de entrada.	0		
0 S A -	Menú de acceso a Output scanner (los valores se expresan en	n hexadecimal)		
()	☐ Valor 1 de la dirección de escritura de Com scanner  Valor de la 1ª palabra de salida.	Registro de control		
()	☐ Valor 2 de la dirección de escritura de Com scanner  Valor de la 2ª palabra de salida.	Valor LFRD		
()	☐ Valor 3 de la dirección de escritura de Com scanner  Valor de la 3ª palabra de salida.	0		
()	☐ Valor 4 de la dirección de escritura de Com scanner  Valor de la 4ª palabra de salida.	0		

Ajustes de fábrica

Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

#### **Mantenimiento**

#### **Mantenimiento**

El Altivar 12 no requiere ningún mantenimiento preventivo. No obstante, es aconsejable realizar las siguientes comprobaciones con regularidad:

- El estado y firmeza de las conexiones.
- La temperatura alrededor del variador debe mantenerse a un nivel aceptable y la ventilación debe funcionar correctamente. La vida útil media de los ventiladores es de 10 años.
- Limpiar de polvo del variador.
- · Garantizar el funcionamiento adecuado del ventilador.
- · Comprobar si las cubiertas están dañadas.

#### Asistencia con el mantenimiento, visualización de fallo

Si surge un problema durante la configuración o el funcionamiento, asegúrese de haber seguido las recomendaciones sobre el entorno, el montaje y las conexiones.

El primer fallo detectado se almacena y se visualiza, parpadeando en la pantalla: el variador se bloquea y el contacto R1 del relé de estado se abre.

#### Borrado del fallo detectado

Desconecte la alimentación eléctrica del variador en el caso de que se trate de un fallo no borrable.

Espere a que la pantalla se borre completamente.

Localice la causa del fallo detectado y corríjala.

Vuelva a conectar la alimentación a la unidad.

El fallo detectado dejará de aparecer si la causa se ha corregido.

Si se trata de un fallo detectado no borrable:

- · Quite/corte la alimentación del variador.
- ESPERE 15 MINUTOS a que los condensadores del bus de CC se descarguen. A continuación, siga el procedimiento de medición de tensión del bus, página 13, para verificar que la tensión de CC es inferior a 42 V. Los LED del variador no indican la ausencia de tensión del bus de CC.
- Localice y corrija el fallo detectado.
- Vuelva a conectar la alimentación del variador para confirmar que el fallo detectado se ha rectificado.

Algunos fallos detectados pueden programarse para que se efectúe un rearranque automático una vez eliminada su causa. Estos fallos detectados también pueden rearmarse encendiendo y apagando el variador o mediante una entrada lógica o un bit de control.

#### Menú de visualización

Utilice el menú de visualización (MOn) para mostrar el estado del variador y sus valores internos actuales a fin de averiguar las causas de los fallos detectados.

#### Recambios y reparaciones

Producto reparable: Consulte el catálogo para la sustitución de piezas de recambio.

#### Procedimiento tras un período largo de almacenamiento

### A ATENCIÓN

#### RIESGO DE EXPLOSIÓN DURANTE EL ENCENDIDO

Los condensadores pueden presentar problemas tras un período de almacenamiento largo. Tras un período de dos a tres años de almacenamiento:

- Utilice una alimentación variable de CA conectada entre L1, L2 y L3.
- Aumente la tensión de alimentación CA para obtener:
  - 25% de la tensión nominal durante 30 minutos.
  - 50% de la tensión nominal durante 30 minutos.
  - 75% de la tensión nominal durante 30 minutos.
  - 100% de la tensión nominal durante 30 minutos.

Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales o incluso la muerte.

### Migración ATV11 - ATV12

El ATV12 es compatible con el ATV11 (versión más reciente). Sin embargo, puede haber algunas diferencias entre ambos variadores. Ambos modelos (ATV11 y ATV12) están disponibles en versiones con placa base o radiador.

Cuidado: Las dimensiones del ATV11 "E" se indican sin potenciómetro; añadir 7 mm de profundidad para la nueva dimensión.

#### **Dimensiones**

Cuidado: Estas dimensiones consideran los orificios de sujeción.

Potencia en la pla	indicada ca	Producto ATV	Variador	G (anchu	ra)	H (altura)		c (profundi	dad)
kW	HP	=		mm	in.	mm	in.	mm	in.
0,18	0,25	12	018F1	60	2,36	131	5,16	102	4,01
0,18	0,25	11	U05F1U/A	60	2,36	131	5,16	101 (+7)	3,98 (+0,27)
0,18	0,25	12	018M2	60	2,36	131	5,16	102	4,01
0,18	0,25	11	U05M2 E/U/A	60	2,36	131	5,16	101 (+7)	3,98 (+0,27)
0,18	0,25	12	018M3	60	2,36	131	5,16	102	4,01
0,18	0,25	11	U05M3 U/A	60	2,36	131	5,16	101 (+7)	3,98 (+0,27)
0,37	0,5	12	037F1	60	2,36	120	4,72	121	4,76
0,37	0,5	11	U09F1 U/A	60	2,36	131	5,16	125 (+7)	4,92 (+0,27)
0,37	0,5	12	037M2	60	2,36	120	4,72	121	4,76
0,37	0,5	11	U09M2 E	60	2,36	120	4,72	125	4,92
0,37	0,5	11	U09M2 U/A	60	2,36	131	5,16	125 (+7)	4,92 (+0,27)
0,37	0,5	12	037M3	60	2,36	120	4,72	121	4,76
0,37	0,5	11	U09M3 U/A	60	2,36	131	5,16	125 (+7)	4,92 (+0,27)
0,55	0,75	12	055M2	60	2,36	120	4,72	131	5,16
0,55	0,75	11	U12M2 E	60	2,36	120	4,72	138	5,43
0,75	1	12	075M2	60	2,36	120	4,72	131	5,16
0,75	1	11	U18M2E	60	2,36	120	4,72	138	5,43
0,75	1	11	U18M2 U/A	60	2,36	131	5,16	138 (+7)	5,43 (+0,27)
0,75	1	12	075M3	60	2,36	120	4,72	131	5,16
0,75	1	11	U18M3 U/A	60	2,36	131	5,16	138 (+7)	5,43 (+0,27)
0,75	1	12	075F1	93	3,66	120	4,72	156	6,14
0,75	1	11	U18F1 U/A	106	4,17	131	5,16	156 (+7)	6,14 (+0,27)
1,5	2	12	U15M2	93	3,66	120	4,72	156	6,14
1,5	2	11	U29M2	106	4,17	131	5,16	156 (+7)	6,14 (+0,27)
2,2	3	12	U22M2	93	3,66	120	4,72	156	6,14
2,2	3	11	U41M2 E/U/A	106	4,17	131	5,16	156 (+7)	6,14 (+0,27)
1,5	2	12	U15M3	93	3,66	120	4,72	131	5,16
1,5	2	11	U29M3 U/A	106	4,17	131	5,16	156 (+7)	6,14 (+0,27)
2,2	3	12	U22M3	93	3,66	120	4,72	131	5,16
2,2	3	11	U41M3 U/A	106	4,17	131	5,16	156 (+7)	6,14 (+0,27)
3	4	12	U30M3	126	4,96	159	6,26	141	5,55
3	4	11	-	-	-	-	-	-	-
4	5,5	12	U40M3	126	4,96	159	6,26	141	5,55
4	5,5	11	-	-	-	-	-	-	-

#### **Terminales**

#### Alimentación

- Antes de cablear los bornes de potencia, conecte el terminal de tierra de los tornillos de tierra situados debajo de los terminales de salida a la toma de tierra de protección (véase el indicador B, página 19).
- Es posible acceder a las conexiones de alimentación sin retirar la cubierta de bornes de potencia. Sin embargo, si es necesario, se pueden retirar mediante una herramienta adaptada (requisito de protección IP20). La cubierta se retirará en caso de utilizar terminales de anillo (la presión es de 14 N para el tamaño 1 y 20 N para los tamaños 2 y 3).
- Preste atención a la borna de tierra de entrada ubicada <u>a la derecha del conector</u> (situado a la izquierda en el ATV11). La conexión de tierra está indicada claramente en la cubierta de los bornes de potencia de entrada y el tornillo es de color verde.

#### Control

### **A** ATENCIÓN

#### PRÁCTICAS DE CABLEADO DE CONTROL INCORRECTAS

- La alimentación interna del variador ATV12 es de 24 V en lugar de los 15 V del ATV11. Al sustituir el variador ATV11 con un ATV12, un adaptador de tensión, referencia VW3A9317, debe conectarse a la alimentación de 24 V si se usa para alimentar sistemas de automatización externos. El uso de los 24 V para alimentar a la LI no requiere ningún adaptador.
- Al sustituir el variador ATV11 con un ATV12, asegúrese de que todas las conexiones de cableado al variador ATV12 cumplen todas las indicaciones de cableado incluidas en este manual.

Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales o incluso la muerte.


### **A** A PELIGRO

#### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- El panel del variador debe estar debidamente conectado a tierra antes de conectarse a la red.
- Utilice el punto de conexión a masa suministrado. El terminal de tierra (tornillo verde) está ubicado en el lado contrario del que se encontraba en el ATV11.

Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.

Importante: Los bornes de control están dispuestos y marcados de forma distinta:



(1) Si se ha utilizado "DO" en el ATV11.

(1) En el ATV11, DO es una salida analógica que se puede configurar como salida lógica. En ATV12, dependiendo de la configuración específica, DO se puede conectar a LO1 o AO1.

El ATV11 incorpora una tensión de alimentación interna de 15 V. El ATV12 incorpora una alimentación interna de 24 V.

### Migración ATV11 - ATV12

#### **Ajustes**

A continuación, se explican las diferencias entre el ATV11 y el ATV12 para facilitar la sustitución. Esta información es útil para la gestión del HMI integrado del variador (botones RUN y STOP de la consola y el potenciómetro para marcar).

#### Sustitución de un ATV11...E

El ATV11E no tiene botones RUN / STOP ni potenciómetro. Los ajustes de fábrica del ATV12 son equivalentes a los del ATV11E. Ll2 a Ll4 y AO1 no están asignadas en ATV12.

#### Sustitución de un ATV11...U

El cambio principal radica en los ajustes de bFr y HSP. En el ATV12, el ajuste de fábrica es 50 Hz. En el ATV12 •••• M2, se incorporan filtros CEM. Ll2 a Ll4 y AO1 no están asignadas en ATV12.

#### Sustitución de un ATV11...A

En el ATV12 •••• M2, se incorporan filtros CEM. LI2 a LI4 y AO1 no están asignadas en ATV12.

En ATV12, el canal de control activo está en los terminales (en ATV11...A era la consola frontal).

Para que el HMI incorporado esté activo, es necesario ajustar Canal de referencia 1 F r I, página 44, a R I U I.

#### Sustitución de un ATV11...E327

LI2 a LI4 y AO1 no están asignadas en ATV12.

En ATV12, el canal de control activo está en terminal (en ATV11...A era la consola frontal).

Características de los ajustes de fábrica del ATV12: consulte la página 29.

### Funciones - Comparación con las versiones del ATV11•••E

Función	ATV11		ATV12		Comentarios y acción
	Código	Valor	Código	Valor	
Frecuencia	bFr	50	bFr	50	Sin cambio.
Velocidad máxima	H S P	50	H 5 P	50	Sin cambio.
Lógica del funcionamiento LI	-	(Positiva)	nPL	POS	Depende de la asignación de LI en cada función (LI1 a LI4 L o H). Véase la asignación de función en la página <u>50</u> .
Filtro CEM integrado	-	Yes	-	Yes	Sin cambio.
Asignación de LI	LII	Avance	LII	Avance	Sin cambio.
	LIZ	March.atrás	LIZ	-	Cambiar rrS (COnF, FULL, Fun, rrS), LI2.
	L 13	2 Vel. preselecc.	L 13	-	Cambiar PS2 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2), LI3.
	L 14	4 Vel. preselecc.	L 14	-	Cambiar PS4 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4), LI4.
Referencia	5 <i>P 2</i>	10	5 P 2	10	Sin cambio.
velocidad	5 <i>P</i> 3	25	5 P 3	15	Cambiar SP3 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3), 25.
	5 P 4	50	5 P 4	20	Cambiar SP4 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4), 50.
Asignación de AO	(d0, ACE), rfr	Frecuencia del motor	AO I	-	Cambiar AO1 (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1), OFr.
Asignación de Al	(A IE, ACE), 5U	Ref. veloc. 5 V	A I I E	Ref. veloc. 5 V	Sin cambio.
Canal control	LSr	-	FrI	-	Sin cambio.
	55r	-	F L O	-	Sin cambio. (posible ajuste en FLO y FLOC)
			FLOC	-	
Elección parámetros motor	C 0 5	Según el calibre	C 0 5	-	COS es visible sólo si la Elección parámetros motor "MPC" está ajustada a COS. Cambiar MPC (COnF, FULL, drC-, MPC), COS. Cambiar COS (COnF, FULL, drC-, COS), según el calibre.
Tipo control motor	No cambiable	SVC	CFF	STD (U/F)	Cambiar CTT (COnF, FULL, drC-, CTT), PERF (SVCU).
					I .

### Funciones - Comparación con las versiones del ATV11•••U

Función	ATV1		ATV12		Comentarios y acción	
	Código	Valor	Código	Valor		
Frecuencia	bFr	60	ЬFг	50	Cambiar bFr (COnF, bFr), 50.	
Velocidad máxima	H 5 P	60	H 5 P	50	Cambiar HSP (COnF, HSP), 50.	
Lógica del funcionamiento LI	-	(Positiva)	nPL	POS	Depende de la asignación de LI en cada función (LI1 a LI4 L o H).  Véase la asignación de función en la página 50.	
Filtro CEM integrado	-	Yes	-	Sí	Es posible deshabilitar el filtro por medio del puente IT. Véase página <u>27</u> .	
Asignación de LI	LII	Avance	LII	Avance	Sin cambio.	
	L I2	March.atrás	LIZ	-	Cambiar rrS (COnF, FULL, Fun, rrS), LI2.	
	L I 3	2 Vel. preselecc.	L I 3	-	Cambiar PS2 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2), LI3.	
	L 14	4 Vel. preselecc.	L 14	-	Cambiar PS4 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4), LI4.	
Referencia	5 <i>P 2</i>	10	5 P 2	10	Sin cambio.	
velocidad	5 <i>P 3</i>	25	5 <i>P 3</i>	15	Cambiar SP3 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3), 25.	
	5 P 4	50	5 P 4	20	Cambiar SP4 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4), 50.	
Asignación de AO	(d0, ACt), rfr	Frecuencia del motor	AO I	-	Cambiar AO1 (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1), OFr.	
Asignación de Al	(A IE, ACE), SU	Ref. veloc. 5 V	AIIE	Ref. veloc. 5 V	Sin cambio.	
Canal control	L 5 r	-	FrI	-	Sin cambio.	
	55r	-	FLO	-	Sin cambio. (posible ajuste en FLO y FLOC)	
			FLOC	-		
Elección parámetros motor	C 0 5	Según el calibre	C 0 S	-	COS es visible sólo si la Elección parámetros motor "MPC" está ajustada a COS. Cambiar MPC (COnF, FULL, drC-, MPC), COS. Cambiar COS (COnF, FULL, drC-, COS), según el calibre.	
Tipo control motor	No cambiable	SVC	CFF	STD (U/F)	Cambiar CTT (COnF, FULL, drC-, CTT), PERF (SVCU).	

### Funciones - Comparación con las versiones del ATV11 ••• A

Función	ATV1		ATV12		Comentarios y acción	
	Código	Valor	Código	Valor		
Frecuencia	bFr	50	ЬFг	50	Sin cambio.	
Velocidad máxima	H S P	50	H 5 P	50	Sin cambio.	
Lógica del funcionamiento LI	-	(Positiva)	nPL	POS	Depende de la asignación de LI en cada función (LI1 a LI4 L o H). Véase la asignación de función en la página <u>50</u> .	
Filtro CEM integrado	-	No	-	Yes	Es posible deshabilitar el filtro por medio del puente IT. Véase página <u>27</u> .	
Asignación de LI	LII	Avance	LII	Avance	Sin cambio.	
	L 12	March.atrás	LIZ	-	Cambiar rrS (COnF, FULL, Fun, rrS), LI2.	
	L 13	2 Vel. preselecc.	L 13	-	Cambiar PS2 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2), LI3.	
	L 14	4 Vel. preselecc.	L 14	-	Cambiar PS4 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4), LI4.	
Referencia	5 <i>P 2</i>	10	5 P 2	10	Sin cambio.	
velocidad	5 P 3	25	5 P 3	15	Cambiar SP3 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3), 25.	
	5 P 4	50	5 P 4	20	Cambiar SP4 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4), 50.	
Asignación de AO	(d0, ACE), rfr	Frecuencia del motor	AO I	-	Cambiar AO1 (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1), OFr.	
Asignación de Al	(A IE, ACE), SU	Ref. veloc. 5 V	AIIE	Ref. veloc. 5 V	Sin cambio.	
Canal control	LSr	LOC	FrI	Al1	Cambiar FR1 (COnF, FULL, CtL-, FR1), AIU1.	
	( <b>L</b> [ [,	Control local	CHCF	SIM	Sin cambio.	
	Ac E), LOC	(RUN / STOP)	ГЫІ	-		
Elección parámetros motor	C 0 5	Según el calibre	<i>C</i> 0 5	-	COS es visible sólo si la Elección parámetros motor "MPC" está ajustada a COS. Cambiar MPC (COnF, FULL, drC-, MPC), COS. Cambiar COS (COnF, FULL, drC-, COS), según el calibre.	
Tipo control motor	No cambiable	SVC	C E E	STD (U/F)	Cambiar CTT (COnF, FULL, drC-, CTT), PERF (SVCU).	

### Funciones - Comparación con las versiones del ATV11 ••• E327

Función	ATV1		ATV12		Comentarios y acción	
	Código	valor	Código	valor		
Frecuencia	bFr	50	bFr	50	Sin cambio.	
Velocidad máxima	H 5 P	50	H S P	50	Sin cambio.	
Lógica del funcionamiento LI	-	(Positiva)	nPL	POS	Depende de la asignación de LI en cada función (LI1 a LI4 L o H). Véase la asignación de función en la página <u>50</u> .	
Filtro CEM integrado	-	Sí	-	Sí	Es posible deshabilitar el filtro por medio del puente IT. Véase página <u>27</u> .	
Asignación de LI	LII	Avance	LII	Avance	Sin cambio.	
	L I2	March.atrás	LIZ	-	Cambiar rrS (COnF, FULL, Fun, rrS), Ll2.	
	L I 3	2 Vel. preselecc.	L 13	-	Cambiar PS2 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2), LI3.	
	L 14	4 Vel. preselecc.	L 14	-	Cambiar PS4 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4), LI4.	
Referencia velocidad	5 <i>P 2</i>	10	5 <i>P 2</i>	10	Sin cambio.	
	5 P 3	25	5 <i>P 3</i>	15	Cambiar SP3 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3), 25.	
	5 P 4	50	5 <i>P</i> 4	20	Cambiar SP4 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4), 50.	
Asignación de AO	(d0, ACt), rfr	Frecuencia del motor	AO I	-	Cambiar AO1 (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1), OFr.	
Asignación de Al	(A IE, ACE), SU	Ref. veloc. 5 V	A I I E	Ref. veloc. 5 V	Sin cambio.	
Canal control	L 5 r	LOC	FrI	Al1	Cambiar FR1 (COnF, FULL, CtL-, FR1), AIU1.	
	(ECC,	Control local	CHEF	SIM	Sin cambio.	
	Ac E), LOC	(RUN / STOP)	САІ	-		
Elección parámetros motor	C 0 5	Según el calibre	C 0 S	-	COS es visible sólo si la Elección parámetros motor "MPC" está ajustada a COS. Cambiar MPC (COnF, FULL, drC-, MPC), COS. Cambiar COS (COnF, FULL, drC-, COS), según el calibre.	
Tipo control motor	No cambiable	SVC	CFF	STD (U/F)	Cambiar CTT (COnF, FULL, drC-, CTT), PERF (SVCU).	

#### El variador no arranca y no muestra ningún código de error

- Verifique que la alimentación eléctrica del variador sea correcta (conexión de fases de red y a tierra, consulte la página 19).
- Al asignar las funciones "Parad.rápid" o "Parada en rueda libre", el variador no arranca si las entradas lógicas correspondientes no tienen tensión. El ATV12 muestra entonces n 5 L en parada en rueda libre, F 5 L en parada rápida y mostrará después r d y en parada en rueda libre. Esta situación es normal, puesto que dichas funciones se activan en el momento del rearme con vistas a conseguir la mayor seguridad en la parada en caso de que se corte el cable. La asignación de LI se comprobará en el menú [ ] n F/F U L L/F U n -/ 5 L L -.
- Asegúrese de que la o las la entradas de control de marcha se accionan de acuerdo con el modo de control elegido (parámetros Tipo de control <u>L</u> <u>L</u> , página <u>47</u>, y Tipo control <u>2</u> hilos <u>L</u> <u>L</u> , página <u>50</u>, en el menú <u>L</u> <u>D</u> <u>n</u> <u>F</u>/F <u>U</u> <u>L</u> <u>L</u> / <u>I</u> <u>D</u> -).
- Al conectar la alimentación eléctrica, si el canal de referencia o el canal de control está asignado a un Modbus, el variador muestra rueda libre " 5 £ " y permanecerá en modo de parada hasta que el bus de comunicaciones envíe un comando.
- En los ajustes de fábrica los botones "RUN" y "STOP" están inactivos. Ajuste los parámetros Canal de referencia 1 F r I, página 60, y Canal control 1 L I, página 61, para controlar el variador de forma local (menú L D r F/F U L L/L L L -). Consulte Cómo controlar el variador de forma local, en la página 45.

#### Fallos no rearmables automáticamente

La causa del fallo debe ser eliminada antes del rearme, desconectando y volviendo a conectar.

Los fallos 5 D F y L n F también se pueden rearmar de forma remota por medio de una entrada lógica (parámetro Asignación rearme tras fallo detectado r 5 F, página 77, en el menú L D n F/F U L L/F L L -).

Los fallos In Fb, 50 Fy Ln F se pueden inhibir y borrar de forma remota por medio de una entrada lógica (parámetro Asignación inhibición tras fallo detectado In H, página 81).

Código	Nombre	Causas posibles	Solución
ErF I	Precarga	Fallo en control del relé de carga o resistencia de carga deteriorada.	<ul> <li>Desconecte el variador de la tensión y vuelva a conectarlo.</li> <li>Verifique las conexiones.</li> <li>Verifique la estabilidad de la alimentación principal.</li> <li>Póngase en contacto con el representante local de Schneider Electric.</li> </ul>
InFI	Calibre de variador desconocido	La carta de potencia es diferente de la que está memorizada.	Póngase en contacto con el representante local de Schneider Electric.
In F 2	Carta de potencia incompatible o desconocida	La carta de potencia es incompatible con la carta de control.	Póngase en contacto con el representante local de Schneider Electric.
InF3	Comunic. interna	Error de comunicación entre las tarjetas internas.	Póngase en contacto con el representante local de Schneider Electric.
In F 4	Incoherencia interna	Incoherencia de datos internos.	Póngase en contacto con el representante local de Schneider Electric.
InF9	Fallo circuito medición corriente	La medición de corriente es incorrecta debido a un circuito de hardware.	Póngase en contacto con el representante local de Schneider Electric.
	Problema del Firmware de aplicación	Actualización deficiente del firmware de la aplicación con el multi-loader.	Utilice la memoria flash de nuevo para el firmware (de la aplicación) del producto.
Infb	Fallo sensor temperatura interno	<ul> <li>El sensor de temperatura del variador no funciona correctamente.</li> <li>El variador está cortocircuitado o en circuito abierto.</li> </ul>	Póngase en contacto con el representante local de Schneider Electric.
InFE	CPU interna	Fallo del microprocesador interno.	<ul> <li>Desconecte el variador de la tensión y vuelva a conectarlo.</li> <li>Póngase en contacto con un representante local de Schneider Electric.</li> </ul>

### Fallos no rearmables automáticamente (continuación)

Código	Nombre	Causas posibles	Solución
OCF	Sobreintensidad	<ul> <li>Los parámetros en el Menú control motor d r [ - , página 55, no son correctos.</li> <li>Inercia o carga demasiado alta.</li> <li>Bloqueo mecánico.</li> </ul>	<ul> <li>Verifique los parámetros.</li> <li>Verifique el dimensionamiento motor/ variador/carga.</li> <li>Verifique el estado de la mecánica.</li> <li>Instale inductancias motor.</li> <li>Reduzca la Frecuencia de conmutación 5 F r, página 57.</li> <li>Verifique la conexión a tierra del variador, el cable del motor y el aislamiento del motor.</li> </ul>
5 C F 3	Cortocirc.motor Cortocirc.tierra	<ul> <li>Cortocircuito o puesta a tierra en la salida del variador.</li> <li>Fallo a tierra durante funcionamiento.</li> <li>Conmutación de motores durante funcionamiento.</li> <li>Corriente de fuga a tierra importante en el caso de varios motores en paralelo.</li> </ul>	<ul> <li>Verifique los cables que conectan el variador al motor así como el aislamiento del motor.</li> <li>Conecte bobinas de motor.</li> </ul>
5 C F 4	Cortocirc. IGBT	Cortocircuito en componente de potencia interno al encender el variador.	Póngase en contacto con el representante local de Schneider Electric.
5 0 F	Sobreveloci	Inestabilidad.     Sobrevelocidad debida a la inercia de la aplicación.	<ul> <li>Verifique el motor.</li> <li>La sobrevelocidad es un 10% superior a la Frecuencia máxima Ł F r, página 55, por lo tanto, ajuste este parámetro si es necesario.</li> <li>Añada una resistencia de frenado.</li> <li>Verifique el dimensionamiento motor/variador/carga.</li> <li>Verifique los parámetros del lazo de velocidad (ganancia y estabilidad).</li> </ul>
EnF	Autoajuste	<ul> <li>Motor no conectado con el variador.</li> <li>Pérdida de una fase en motor.</li> <li>Motor especial.</li> <li>El motor está girando (por ejemplo, impulsado por la carga).</li> </ul>	<ul> <li>Verifique que el motor y el variador sean compatibles.</li> <li>Verifique la presencia del motor durante el autoajuste.</li> <li>En caso de utilizar un contactor de salida, ciérrelo durante el autoajuste.</li> <li>Verifique que el motor se encuentre totalmente detenido.</li> </ul>

# Fallos rearmables con la función de rearranque automático una vez eliminada la causa

Estos fallos también pueden rearmarse desconectando y volviendo a conectar el variador o mediante una entrada lógica (parámetro Asignación rearme tras fallo detectado r 5 F, página 77).

Los fallos OHF, OLF, OPF1, OPF2, OSF, SLF1, SLF2, SLF3 y tJF se pueden inhibir y borrar de forma remota por medio de una entrada lógica (parámetro Asignación inhibición tras fallo detectado In H, página 81).

Código	Nombre	Causas posibles	Solución
LFFI	Fallo pérdida corriente Al	Detección si:  Entrada analógica Al1 configurada como corriente.  Parámetro de escalado de corriente Al1 de 0% [r L I, página 51, superior a 3mA.  Corriente de entrada analógica inferior a 2 mA.	Verifique la conexión del terminal.
ОЬF	Exceso Fre.	Frenado demasiado brusco o carga arrastrante.	<ul> <li>Aumente el tiempo de deceleración.</li> <li>Instale una unidad de módulo con una resistencia de frenado en caso necesario.</li> <li>Verifique la tensión de alimentación de red para asegurarse de que se encuentra por debajo del máximo aceptable (20% por encima de la tensión de red máxima durante el estado de funcionamiento).</li> </ul>
OHF	Sobretemp.	Temperatura del variador demasiado elevada.	<ul> <li>Verifique la carga del motor, la ventilación del variador y la temperatura ambiente. Espere a que se enfríe para volver a arrancarlo. Consulte Condiciones de temperatura y montaje, en la página 12.</li> </ul>
OLC	Fallo sobrecarga	Sobrecarga del proceso.	Verifique el proceso y que los parámetros del variador estén en fase.
OLF	Sobr.motor	Disparo por intensidad de motor demasiado elevada.	Verifique los ajustes de la protección térmica del motor y compruebe la carga de éste.
OPF I	Pérd.1f mot	Corte de fase a la salida del variador.	<ul> <li>Verifique las conexiones del variador al motor.</li> <li>En caso de utilizar un contactor aguas abajo, compruebe que la conexión, el cable y el contactor son correctos.</li> </ul>
OPF2	Pérdida 3 fases motor	<ul> <li>Motor no conectado.</li> <li>Potencia de motor demasiado baja, inferior al 6% de la corriente nominal del variador.</li> <li>Contactor de salida abierto.</li> <li>Inestabilidades instantáneas de la intensidad de motor.</li> </ul>	<ul> <li>Verifique las conexiones del variador al motor.</li> <li>Pruebe en un motor con alimentación baja o sin motor. Con el ajuste de fábrica, la detección de pérdida de fase del motor está activa: Pérdida fase motor Detección  PL, página 80, = YE 5. Para comprobar el variador en un entorno de prueba o de mantenimiento, y sin recurrir a un motor equivalente al calibre del variador, desactive la detección de fase del motor Pérdida fase motor Detección PL = PD.</li> <li>Verifique y optimice los parámetros: Compensación RI (ley U/F) UF r., página 56, Tensión nominal del motor DE r., página 55, y realice un Autoajuste EUn, página 58.</li> </ul>
05F	Sobretensión red	<ul> <li>Tensión de red demasiado elevada.</li> <li>Sólo al encender el variador, la tensión está un 10% por encima del nivel de tensión máxima aceptable.</li> <li>Potencia sin orden de marcha, 20% por encima de la alimentación de red máxima.</li> <li>Alimentación de red perturbada.</li> </ul>	Verifique la tensión de red.

# Fallos rearmables con la función de rearranque automático una vez eliminada la causa (continuación)

Código	Nombre	Causas posibles	Solución
PHF	Pérdida fase red	<ul> <li>Variador mal alimentado o fusión de un fusible.</li> <li>Corte de una fase.</li> <li>Utilización de un ATV12 trifásico con alimentación de red monofásica.</li> <li>Carga excéntrica.</li> <li>Esta protección actúa únicamente con variador en carga.</li> </ul>	<ul> <li>Verifique la conexión de potencia y los fusibles.</li> <li>Utilice alimentación de red trifásica.</li> <li>Desactive el fallo ajustando Pérdida fase red Detección IPL, página 80, = n 0.</li> </ul>
5 C F 5	Cortocircuito carga	<ul> <li>Cortocircuito en salida del variador.</li> <li>Detección de cortocircuito con orden de marcha u de inyección DC si el parámetro Test IGBT 5 £ r £, página 81, se ajusta a y £ 5.</li> </ul>	Verifique los cables que conectan el variador al motor así como el aislamiento del motor.
SLFI	Comunicación Modbus	Interrupción de comunicación en red Modbus.	<ul> <li>Verifique las conexiones del bus de comunicaciones.</li> <li>Verifique el parámetro timeout (Timeout Modbus Ł Ł D, página 83).</li> <li>Consulte el manual de usuario de Modbus.</li> </ul>
5 L F 2	Comunicación SoMove	Fallo de comunicación con SoMove.	<ul><li>Verifique el cable de conexión de SoMove.</li><li>Verifique el timeout.</li></ul>
5 L F 3	Comunicación HMI	Fallo de comunicación con el terminal gráfico externo.	Verifique la conexión del terminal.
ULF	Fallo de subcarga del proceso	Subcarga del proceso. Intensidad motor inferior al valor del parámetro Umbral de subcarga de la aplicación L UL, página 53, durante un periodo ajustado por el parámetro Retardo por subcarga de la aplicación ULL, página 53, para proteger la aplicación.	Verifique el proceso y que los parámetros del variador estén en fase.
Ł JF	Sobrecalent. IGBT	Sobrecalentamiento del variador.     La temperatura interna de IGBT es demasiado alta conforme a la temperatura ambiente y la carga.	<ul> <li>Verifique el dimensionamiento motor/variador/carga.</li> <li>Reduzca la Frecuencia de conmutación 5 F r, página 57.</li> <li>Espere a que se enfríe para volver a arrancarlo.</li> </ul>

#### Fallos rearmables automáticamente al desaparecer la causa

El fallo USF se puede inhibir y borrar de forma remota por medio de una entrada lógica (parámetro Asignación inhibición tras fallo detectado In H, página 81).

Código	Nombre	Causas posibles	Solución
CFF	Configuración incorrecta	<ul> <li>Sustitución de bloque HMI por otro configurado en un variador de otro calibre.</li> <li>La configuración actual de los parámetros del cliente es incoherente.</li> </ul>	<ul> <li>Vuelva a los ajustes de fábrica o recupere la configuración de copia de seguridad, si procede.</li> <li>Si el fallo sigue presente después de volver a los ajustes de fábrica, póngase en contacto con un representante local de Schneider Electric.</li> </ul>
(1)	Configuración no válida	Configuración no válida. La configuración cargada en el variador mediante el bus o red de comunicaciones es incoherente. La configuración de carga se ha interrumpido o no está completamente terminada.	<ul> <li>Verifique la configuración cargada previamente.</li> <li>Cargue una configuración coherente.</li> </ul>
CF 12	Descargar configuración no válida	Interrupción de la operación de descarga con Loader o SoMove.	Verifique la conexión con Loader o SoMove.     Resetear al reinicio predeterminado de la operación de descarga o restaurar la configuración de fábrica.
USF	Subtensión	<ul><li>Alimentación de red insuficiente.</li><li>Bajada de tensión transitoria.</li></ul>	• Verifique la tensión y los parámetros del Menú pérdida fase subtensión U5 b -, página 81.

<sup>(1)</sup> Cuando el CFI está presente en el último menú de fallos, significa que la configuración se ha interrumpido o no está completamente terminada.

#### Sustitución de bloque HMI


Cuando se sustituye un bloque de HMI por otro configurado en un variador de calibre diferente, el variador se bloquea en el modo de fallo Configuración incorrecta, *LFF*, durante la puesta en tensión. Si la sustitución ha sido voluntaria, el fallo se puede borrar pulsando dos veces consecutivas la tecla ENT, lo que provoca **volver a los ajustes de fábrica**.

### Mensajes de error del terminal remoto

Código	Nombre	Descripción
In IE:	Se inicializa a sí mismo	<ul> <li>Inicialización del microcontrolador.</li> <li>Búsqueda de la configuración de comunicación.</li> </ul>
<u>Гоп</u> . <b>Е</b> (1)	Error de comunicación	<ul> <li>Error de timeout de 50 ms.</li> <li>Este mensaje se muestra después de 220 reintentos.</li> </ul>
# - 17 (1)	Alarma de tecla	<ul> <li>La tecla ha sido pulsada consecutivamente durante más de 10 segundos.</li> <li>Conmutador de membrana desconectado.</li> <li>Rearranque de la consola mientras se está pulsando una tecla.</li> </ul>
c L r (1)	Confirmar Borrar fallo	Este mensaje aparece si la tecla STOP se presiona cuando hay un fallo de teclado.
<b>⊿ E U</b> . <b>E</b> (1)	Variador incompatible	El tipo de variador (marca) no es compatible con el tipo de consola (marca).
г <b>ПП. Е</b> (1)	Anomalía en ROM	Anomalía en la ROM de la consola detectada por la suma de comprobación.
г <b>Я</b> П. <b>Е</b> (1)	Anomalía en RAM	Anomalía en la RAM de la consola.
СР <b>И. Е</b> (1)	Otro fallo	Otros fallos detectados.


(1) Parpade

#### Control de 2 hilos (común negativo)




- (a): Marcha hacia delante
- (b): Marcha hacia atrás

- Conecte el terminal de tierra a los tornillos de tierra situados debajo de los terminales de salida.
- 2. Conecte los bornes de potencia.
- 3. Conecte las entradas lógicas.
- 4. Conecte el variador sin dar una orden de marcha.
- Asigne ajustes de fábrica al variador. Retorno al ajuste de fábrica/recuperación de la configuración F C 5, página 45, ajustado a In I.
- Únicamente configure los parámetros del motor (en modo COnF) si la configuración de fábrica del variador no es adecuada.
- 7. Realice una operación de autoajuste.
- 8. Ajuste el parámetro Dirección marcha atrás r r 5, página 64, a L 12 H.




9. Inicie el variador.

### Control de 3 hilos (común positivo)




(a): Marcha adelante

- Conecte el terminal de tierra a los tornillos de tierra situados debajo de los terminales de salida.
- 2. Conecte los bornes de potencia.
- 3. Conecte las entradas lógicas.
- 4. Conecte el variador sin dar una orden de marcha.
- 5. Asigne ajustes de fábrica al variador. Retorno al ajuste de fábrica/recuperación de la configuración *F [* 5, página 45, ajustado a *I n I*.
- 6. Ajuste Ł [ [ a ] [, véase página 47.
- 7. Únicamente configure los parámetros del motor (en modo [] ¬F) si la configuración de fábrica del variador no es adecuada.
- 8. Realice una operación de autoajuste.
- 9. Ajuste el parámetro Tipo de entradas lógicas n P L, página 50, a n E L




10. Inicie el variador.

### Control de velocidad de 0-20 mA (común negativo)




(a) Marcha hacia delante

- Conecte el terminal de tierra a los tornillos de tierra situados debajo de los terminales de salida.
- 2. Conecte los bornes de potencia.
- 3. Conecte la entrada lógica LI1 y la entrada analógica AI1.
- 4. Conecte el variador sin dar una orden de marcha.
- 5. Asigne ajustes de fábrica al variador. Retorno al ajuste de fábrica/recuperación de la configuración *F C* 5, página <u>45</u>, ajustado a *I n I*.
- Únicamente configure los parámetros del motor (en modo COnF) si la configuración de fábrica del variador no es adecuada.
- 7. Realice una operación de autoajuste.
- 8. Ajuste Configuración de Al1 # I I L, página 51, a P y Parámetro de escalado de corriente Al1 de 0% [ r L I , página 51, a 0 A. Verifique que Parámetro de escalado de corriente Al1 de 100% [ r H I , página 51, está ajustado a 20 mA.



9. Inicie el variador.

### 4 Velocidades preseleccionadas (común negativo)




(a): Marcha adelante

(b): 2 vel.preselec.


(c): 4 vel.preselec.

Importante: Consulte la Tabla de compatibilidad de funciones, página 35.


- Conecte el terminal de tierra a los tornillos de tierra situados debajo de los terminales de salida.
- 2. Conecte los bornes de potencia.
- 3. Conecte las entradas lógicas.
- 4. Conecte el variador sin dar una orden de marcha.
- Asigne ajustes de fábrica al variador. Retorno al ajuste de fábrica/recuperación de la configuración F C 5, página 45, ajustado a In I.
- Únicamente configure los parámetros del motor (en modo COnF) si la configuración de fábrica del variador no es adecuada.
- 7. Realice una operación de autoajuste.
- 8. Ajuste 2 Vel. preselecc. P 5 2, página 68, a L 2 H.




Ajuste Vel. preselecc.2 5 P ≥, página 68, a 20 Hz.



Ajuste 4 Vel. preselecc. P 5 4, página 68, a L 3 H.





Ajuste Vel. preselecc.3 5 P 3, página 68, a 30 Hz.




### 4 Velocidades preseleccionadas (común negativo) continuación

Ajuste Vel. preselecc.4 5 P 4, página 68, a 40 Hz.






#### Canal de control de terminales con canal de referencia Modbus




Importante: Consulte la Tabla de compatibilidad de funciones, página 35.


- Conecte el terminal de tierra a los tornillos de tierra situados debajo de los terminales de salida.
- 2. Conecte los bornes de potencia.
- 3. Conecte la entrada lógica LI1 y enchufe el cable RJ45 al conector Modbus.
- 4. Conecte el variador sin dar una orden de marcha.
- 5. Asigne ajustes de fábrica al variador. Retorno al ajuste de fábrica/recuperación de la configuración *F C* 5, página 45, ajustado a *I n I*.
- 6. Únicamente configure los parámetros del motor (en modo COnF) si la configuración de fábrica del variador no es adecuada.
- 7. Realice una operación de autoajuste.
- 8. Ajuste Configuración de canales [H[F], página 60, a 5 EP.



Ajuste Canal de referencia 1 F r 1, página 60, a  $\Pi d b$ .



Verifique que Canal control 1 [ d I, página 61, está ajustado a L E r.



9. Inicie el variador.

#### Protección recomendada de los circuitos de derivación


Referencia	Tensión (Y)	Corriente de entrada asignada (1)	Poder de corte a la salida (X) (2)	Protección del circuito de derivación (Z1)	Calibre (Z2)
	V	kA	kA		Α
ATV12H018F1	100 - 120	1	5	Ferraz HSJ	15
ATV12H037F1	100 - 120	1	5	Ferraz HSJ	25
ATV12H075F1	100 - 120	1	5	Ferraz HSJ	40
ATV12H018M2	200 - 240	1	5	Ferraz ATDR Clase CC de acción rápida	7
ATV12H037M2	200 - 240	1	5	Ferraz HSJ	15
ATV12H055M2	200 - 240	1	5	Ferraz HSJ	25
ATV12H075M2	200 - 240	1	5	Ferraz HSJ	25
ATV12HU15M2	200 - 240	1	5	Ferraz HSJ	40
ATV12HU22M2	200 - 240	1	5	Ferraz HSJ	45
ATV12H018M3	200 - 240	5	5	Ferraz ATDR Clase CC de acción rápida	7
ATV12H037M3	200 - 240	5	5	Ferraz ATDR Clase CC de acción rápida	7
ATV12H075M3	200 - 240	5	5	Ferraz HSJ	15
ATV12HU15M3	200 - 240	5	5	Ferraz HSJ	25
ATV12HU22M3	200 - 240	5	5	Ferraz HSJ	25
ATV12HU30M3	200 - 240	5	5	Ferraz HSJ	40
ATV12HU40M3	200 - 240	5	5	Ferraz HSJ	45

Adecuado para su uso en un circuito capaz de entregar hasta\_\_\_X\_\_rms kilo amperios simétricos,\_\_\_Y\_\_\_voltios máximo, cuando está protegido por\_\_\_Z1\_\_\_con un calibre máximo de\_\_\_Z 2\_\_\_.

<sup>(1)</sup> La corriente de entrada asignada es por la cual el producto ha sido diseñado térmicamente. La instalación en una alimentación superior a este nivel requerirá una inductancia adicional para satisfacer dicho nivel.

<sup>(2)</sup> El poder de corte a la salida se basa en la protección de cortocircuito estático integral. Esto no proporciona protección de los circuitos de derivación. La protección de los circuitos de derivación debe proporcionarse de acuerdo con el National Electrical Code de EE.UU. y con cualquier código local adicional. Esto depende del tipo de instalación.

### Acceso a los menús



Código	Página	Nombre	Unidad	Valor <sub>I</sub>	posible/Función	Ajustes de fábrica	Ajustes de usuario
AC 2	63 71	Aceleración 2	s	0. 0 a 999. 9	-	5 s	
ЯСС	<u>44</u> <u>62</u>	Aceleración	s	0. 0 a 999. 9	-	3,0 s	
AAC	<u>65</u>	Inyección DC automática		n 0 9	No Sí Continua	YES	
Add	<u>83</u>	Direc.Modbus		0FFa247	-	Off	
A I I E	<u>51</u>	Configuración de Al1	-	5 U I D U D R	Tensión Tensión Corriente	5U	
ЯІШІ	36 38 44 60	Entrada analógica	%	0 a 100	-	-	
A O I	<u>54</u>	Asignac. AO1		.0 0 C r 0 F r 0 r P 0 P S 0 P F 0 P E 0 P r E H r	No Intensidad motor Frecuencia de salida Salida de rampa Referencia PID Retorno PID Error PID Potencia de salida Est.térmico motor Estado térmico del variador	nO	
AO IE	<u>54</u>	Configuración AO1		10 U 0 A 4 A	Tensión Corriente Corriente	0A	
Atr	<u>77</u>	Rearranque auto.		n	No Sí	nO	
ЬFг	<u>44</u> <u>55</u>	Frecuencia estándar del motor	Hz	5 0 6 0	-	50 Hz	
ЬгЯ	<u>63</u>	Asignación adaptación rampa de decel.		n 0 УЕ 5 d У n Я	No Sí Freno del motor	YES	
C 15U	<u>40</u>	Versión de software de carta 1	-	-	-	-	-
C 2 5 U	<u>40</u>	Versión de software de carta 2	-	-	-	-	-
ЕНІ	<u>61</u>	Canal control 1		E E r L D C L C C N d b	Terminales Local Terminal remoto Modbus		
C F G	<u>46</u>	Macro configuración	-	-	-	-	-
CHEF	<u>60</u>	Configuración de canales		5 I П 5 E P	Modo Simultáneo Modo Separados	SIM	
EL I	<u>74</u>	Limit. Intensidad	А	0. 25 a 1. 5	-	1,5 A	

Código	Página	ágina Nombre Unidad Valor posible/Función		osible/Función	Ajustes de fábrica	Ajustes de usuario	
CL2	<u>74</u>	Limitación corriente 2	А	0. 25 a 1. 5	-	1,5 A	
COA	<u>42</u>	Código bloqueo terminal	-	0 F F 0 n	Código desactivado Código activado	OFF	
כ ם חו	41	Estado de la comunicación Modbus	-	r	-	-	
C 0 5	<u>55</u>	Motor cos phi nominal	-	□. 5 a /	-	Según el calibre del variador	
ErH I	<u>51</u>	Parámetro de escalado de corriente Al1 de 100%	mA	<b>0</b> a <b>2 0</b>	-	20 mA	
ErL I	<u>51</u>	Parámetro de escalado de corriente Al1 de 0%	mA	<b>□</b> a <b>2 □</b>	-	4 mA	
СЕd	<u>53</u>	Nivel de intensidad del motor	In	<b>□</b> a 1. 5	-	InV	
CFF	<u>55</u>	Tipo control motor	-	5	Estándar Rendimiento Bomba	Std	
d C F	<u>64</u>	Coef. parada rápida		la I□	-	4	
4 E 2	<u>63</u>	Deceleración 2	s	0. 0 a 999. 9	-	5 s	
d E C	<u>44</u> <u>62</u>	Deceleración	s	0. 0 a 999. 9	-	3,0 s	
dP I	<u>41</u>	Último fallo detectado 1	-	véase página <u>93</u>		-	-
d P 2	41	Último fallo detectado 2	-	véase página <u>93</u>		-	-
d P 3	<u>42</u>	Último fallo detectado 3	-	véase página <u>93</u>		-	-
<i>а</i> РЧ	<u>42</u>	Último fallo detectado 4	-	véase página <u>93</u>		-	-
drn	<u>82</u>	Funcionamiento degradado de la alimentación de red		n 0 Y E 5	No Sí	nO	
EP I	41	Estado del variador en el fallo detectado 1	-	-	-	-	-
EP2	<u>42</u>	Estado del variador en el fallo detectado 2	-	-	-	-	-
E P 3	<u>42</u>	Estado del variador en el fallo detectado 3	-	-	-	-	-
ЕРЧ	<u>42</u>	Estado del variador en el fallo detectado 4	-	-	-	-	-
F 6 5	<u>70</u>	Factor de escala de retorno PID	PID	0. la 100. 0	-	1,0	
F C 5	<u>45</u>	Retorno al ajuste de fábrica/ recuperación de la configuración	-	NO REC IN INI		nO	
FLG	<u>56</u>	Ganancia del bucle de frecuencia	%	Oa 100	-	20%	
FL O	<u>61</u>	Asignación de forzado local		0 L 1H L 2 H L 3 H L 4 H	No L1h L2h L3h L4h	nO	

Código	Página	gina Nombre Unidad Valor posible/Función		osible/Función	Ajustes de fábrica	Ajustes de usuario	
FLOC	<u>61</u>	Referencia de forzado local		70 AII LCC AIUI	No Bornero Terminal remoto Selector giratorio	nO	
FLr	<u>78</u>	Recuper. al vuelo		n 0 9 E S	No Sí	nO	
Frl	<u>44</u> <u>60</u>	Canal de referencia 1		A I I L C C N d b A I U I	Bornero Terminal remoto Modbus Selector giratorio	Al1	
FrH	<u>36</u>	Referencia velocidad		A I I L C C N d b A I U	Bornero Terminal remoto Modbus Selector giratorio		
Fr5	<u>55</u>	Frecuencia nominal del motor	Hz	10 a 400	-	50 o 60 Hz (a bFr)	
FSŁ	<u>64</u>	Asignación de parada rápida		n 0 L   L L ≥ L L ∋ L L 4 L	Sin asignar L1L: LI1 activo a 0 L2L: LI2 activo a 0 L3L: LI3 activo a 0 L4L: LI4 activo a 0	nO	
FEd	<u>53</u>	Umbral de frecuencia del motor	Hz	<b>ПаЧОО</b>	-	50 o 60 Hz	
FEH	41	Visualización del tiempo del ventilador		0. 0 /a 999	-	-	-
H 5 P	<u>44</u> <u>76</u>	Velocidad máxima	Hz	L 5 P a Ł F r	-	50 o 60 Hz	
H5P2	<u>76</u>	Vel.máxima 2	Hz	L 5 P a Ł F r	-	50 o 60 Hz en función de BFr, máx. TFr	
H 5 P 3	<u>76</u>	Vel.máxima 3	Hz	Como <i>H</i> 5 <i>P</i> ≥	Como HS2	Como H 5 P 2	
H 5 P 4	<u>76</u>	Vel.máxima 4	Hz	Como <i>H</i> 5 <i>P</i> 2	Como HS2	Como H5P2	
H 5 U	<u>40</u>	Visualización del valor de la velocidad máxima	-	-	-	-	-
I n H	<u>81</u>	Asignación inhibición tras fallo detectado		~ 0 L   H L ≥ H L ∋ H L Ч H	Función inactiva L1h: Ll1 activo a 1 L2h: Ll2 activo a 1 L3h: Ll3 activo a 1 L4h: Ll4 activo a 1	nO	
IPL	<u>80</u>	Pérdida fase red	-	n 0 9 E S	No Sí	YES	
I E H	<u>80</u>	Corriente térmica del motor	А	<i>□. ∂</i> a <i>I</i> . 5	-	Según el calibre del variador	
J 0 6	<u>66</u>	Asignación Jog		n 0 L   H L ≥ H L ∋ H L ∀ H	Función inactiva L1h: Ll1 activo a 1 L2h: Ll2 activo a 1 L3h: Ll3 activo a 1 L4h: Ll4 activo a 1	nO	
JPF	<u>68</u>	Frec.Oculta	Hz	<b>ПаЧОО</b>	-	0 Hz	

Código	Página	Página Nombre  Conmutación de 2ª limitación de intensidad	Unidad Valor posible/Función			Ajustes de fábrica	Ajustes de usuario
L C 2	<u>74</u>			.0 L IH L 2H L 3H L 4H L IL L 2L L 3L L 4L	Función inactiva L1h: L11 activo a 1 L2h: L12 activo a 1 L3h: L13 activo a 1 L4h: L14 activo a 1 L1L: L11 activo a 0 L2L: L12 activo a 0 L3L: L13 activo a 0 L4L: L14 activo a 0	nO	
LEr	<u>38</u>	Intensidad motor	Α	-	-	-	-
LFL I	<u>81</u>	Comportamiento pérdida 4-20 mA		n 0 9 E S	No Sí	nO	
LFr	38 44 60	Referencia frecuencia mediante terminal	-	- 400 a 400	-	0	
L 15 1	<u>40</u>	Estado de las entradas lógicas LI1 a LI4	-	-	-	-	-
LOC	<u>52</u>	Umbral de sobrecarga de la aplicación	% de In	70 a 150	-	90 %	
LOI	<u>52</u>	Asignación LO1		Como r I	Como r I	nO	
L 0 15	<u>52</u>	Estado LO1 (nivel activo de salida)		P 0 5 n E G	Positivo Negativo	POS	
L 0 5 1	<u>40</u>	Estado de la salida lógica LO1 y del relé R1	-	-	-	-	-
L 5 P	<u>44</u> <u>75</u>	Velocidad Mínima	Hz	<b>□</b> a <b>H 5 P</b>	-	0 Hz	
LUL	<u>53</u>	Umbral de subcarga de la aplicación	% de In	20 a 100	-	60 %	
ПРС	<u>58</u>	Elección parámetros motor	-	0 P c C 0 S	nPr COS	nPr	
пьп	<u>80</u>	Memoria de estado térmico del motor	-	л D У E S	No Sí	nO	
n E I	<u>84</u>	Valor 1 de la dirección de escritura de Com scanner					
n C 2	<u>84</u>	Valor 2 de la dirección de escritura de Com scanner					
n E 3	<u>84</u>	Valor 3 de la dirección de escritura de Com scanner					
n E Y	<u>84</u>	Valor 4 de la dirección de escritura de Com scanner					
n C A I	<u>83</u>	Parámetro 1 de la dirección de escritura de Com scanner				2135	
n E A 2	<u>83</u>	Parámetro 2 de la dirección de escritura de Com scanner				219C	
n С Я Э	<u>83</u>	Parámetro 3 de la dirección de escritura de Com scanner				0	
n E Я Ч	<u>83</u>	Parámetro 4 de la dirección de escritura de Com scanner					

Código	Página	Nombre	Unidad	Valor posible/Función		Ajustes de fábrica	Ajustes de usuario
n E r	<u>55</u>	Intensidad nominal del motor	A (1)	0. 25 a 1. 5	-	Según el calibre del variador	
n C U	<u>40</u>	Potencia nominal de variador					
пПΙ	<u>84</u>	Valor 1 de la dirección de lectura de Com scanner					
пП≥	<u>84</u>	Valor 2 de la dirección de lectura de Com scanner					
пП Э	84	Valor 3 de la dirección de lectura de Com scanner					
л П Ч	84	Valor 4 de la dirección de lectura de Com scanner					
nПЯ I	<u>83</u>	Parámetro 1 de la dirección de lectura de Com scanner	-			0C81	
nΠ <b>Π</b> 2	<u>83</u>	Parámetro 2 de la dirección de lectura de Com scanner	-			219C	
n П Я Э	83	Parámetro 3 de la dirección de lectura de Com scanner	-			0	
л П Я Ч	<u>83</u>	Parámetro 4 de la dirección de lectura de Com scanner	-			0	
n P L	<u>50</u>	Tipo de entradas lógicas	-	P 0 5 n E G	Positivo Negativo	POS	
n P r	<u>45</u> <u>55</u>	Pot. nominal motor	kW o HP	-	-	Según el calibre del variador	
nrd	<u>57</u>	Frec.Corte Aleatoria		n	No Sí	nO	
n 5 P	<u>55</u>	Vel. nominal motor	rpm	<b>0</b> a <b>3</b> 2 <b>7</b> 6 <b>7</b>	-	Según el calibre del variador	
n S E	<u>64</u>	Asignación rueda libre		n 0 L IL L 2 L L 3 L L 4 L	Función inactiva L1L: LI1 activo a 0 L2L: LI2 activo a 0 L3L: LI3 activo a 0 L4L: LI4 activo a 0	nO	
OLL	80	Gestión de fallos de sobrecarga del motor	-	n	No Sí	YES	
OPL	80	Pérdida fase motor	-	n	No Sí	YES	
0 P r	<u>38</u>	Potencia de salida	%	-	-	-	-
РЯИ	<u>72</u>	Asignación manual/auto PID		~ 0 L 1H L ≥ H L ∋ H L Ч H	Función inactiva L1h: LI1 activo a 1 L2h: LI2 activo a 1 L3h: LI3 activo a 1 L4h: LI4 activo a 1	nO	
PEL	<u>41</u>	Tiempo transcurrido del proceso	0,01	-	-	-	-
PFL	<u>57</u>	Corriente de magnetización	%	<b>□</b> a   <b>□ □</b>		20%	
PIC	<u>72</u>	Inversión de la corrección PID	-	n	No Sí	nO	

<sup>(1)</sup> In = corriente nominal del variador

Código	Página	Nombre	Unidad	Valor	r posible/Función	Ajustes de fábrica	Ajustes de usuario
PIF	<u>70</u>	Retorno PID		п D Я I I	No Bornero	nO	
PII	<u>70</u>	Activación de la referencia interna PID		л D У E S	No Sí	nO	
РІП	<u>72</u>	Referencia manual PID		n 0 A I I A I U	No Bornero AIV	nO	
Pr2	<u>70</u>	Asignación de 2 PID preselec.	-	n 0 L 1H L 2 H L 3 H L 4 H	Función inactiva L1h: Ll1 activo a 1 L2h: Ll2 activo a 1 L3h: Ll3 activo a 1 L4h: Ll4 activo a 1	nO	
РгЧ	<u>70</u>	Asignación de 4 PID preselec.		Pr2	Como Pr2	nO	
PrP	<u>71</u>	Rampa de referencia PID	s	Oa 9 9. 9	-	0 s	
P 5 2	<u>68</u>	2 Vel. preselecc.		n 0 L 1H L 2 H L 3 H L 4 H	Función inactiva L1h: Ll1 activo a 1 L2h: Ll2 activo a 1 L3h: Ll3 activo a 1 L4h: Ll4 activo a 1	nO	
P 5 4	<u>68</u>	4 Vel. preselecc.		P 5 2	Como <i>P</i> 5 2	nO	
P 5 8	<u>68</u>	8 Vel. preselecc.		P 5 2	Como <i>P</i> 5 2	nO	
P 5 E	<u>60</u>	Stop Prioritario		n 0 4 E S	No Sí	YES	
PEH	41	Visualización del tiempo del equipo en tensión		0. 0 la 999	-	-	-
r I	<u>51</u>	Asignación R1	-		Sin asignar Ningún error detectado Marcha del radiador Umbral de frecuencia alcanzado Velocidad máxima alcanzada Umbral de intensidad alcanzado Referencia de frecuencia alcanzada Umbral térmico del motor alcanzado Alarma de subcarga Alarma de sobrecarga Al1 Al. 4-20	FLt	
rdG	<u>70</u>	Ganancia deriv. PID		0. 00a 100. 00	-	0,00	
rFr	<u>38</u>	Frecuencia de salida	Hz	-	-	-	
r 16	<u>70</u>	Ganancia Int.(PID)		0. 0 la 100	-	1	
r In	<u>60</u>	Inhibición marcha atrás		n	No Sí	nO	

Código	Página	Nombre	Unidad	Valor p	osible/Función	Ajustes de fábrica	Ajustes de usuario
r P 2	<u>71</u>	Referencia de 2 PID preselec.	%	0 a 100	-	25%	
r P 3	<u>71</u>	Referencia de 3 PID preselec.	%	0 a 100	-	50%	
r P 4	<u>71</u>	Referencia de 4 PID preselec.	%	0 a 100	-	75%	
rPC	<u>38</u>	Referencia PID	-	-	-	-	-
rPE	<u>38</u>	Error PID	-	-	-	-	-
r P F	<u>38</u>	Retorno PID	-	-	-	-	-
r P G	<u>70</u>	Ganancia proporcional PID		O. O la 100	-	1	
r P H	<u>71</u>	Valor máximo de referencia PID	% PID	0 a 100	-	100%	
rP I	<u>71</u>	Referencia interna PID	% PID	0 a 100	-	0%	
rPL	<u>71</u>	Valor mínimo de referencia PID	% PID	0 a 100	-	0%	
rPr	<u>82</u>	Rearme de la tensión		n	Función inactiva Rearme de la visualización del tiempo del ventilador	nO	
r P 5	<u>62</u>	Conmutación rampa		.0 L IH L 2H L 3H L 4H L IL L 2L L 3L L 4L	Sin asignar L1h: L11 activo a 1 L2h: L12 activo a 1 L3h: L13 activo a 1 L4h: L14 activo a 1 L1L: L11 activo a 0 L2L: L12 activo a 0 L3L: L13 activo a 0 L4L: L14 activo a 0	nO	
rPE	<u>62</u>	Asignación en forma de rampa		L In S U	Lineal Forma de S Forma de U	Lln	
rr5	<u>64</u>	Dirección marcha atrás	-	n 0 L 1 h L 2 H L 3 H L 4 H	Función inactiva L1h activo a 1 L2h activo a 1 L3h activo a 1 L4h activo a 1	nO	
r 5 F	77	Asignación rearme tras fallo detectado	-	n 0 L 1H L 2 H L 3 H L 4 H	Función inactiva L1h: Ll1 activo a 1 L2h: Ll2 activo a 1 L3h: Ll3 activo a 1 L4h: Ll4 activo a 1	nO	
r 5 L	<u>72</u>	Nivel de rearranque PID	%	□a   □ □	-	0%	
r E H I	41	Visualización del tiempo de marcha	0,01 h	O. O la 999	-	-	-
5 C 5	<u>45</u>	Grabación configuración	-	SECI NO		nO	
5 <i>4C</i> I	<u>65</u>	Corriente de inyección DC automática	Α	<b>□</b> a <i>I</i> . <b>≥</b>		0,7 A	
5 F r	<u>57</u>	Frecuencia de conmutación	kHz	<b>2</b> a 16	-	12	
5 F S	<u>71</u>	Velocidad comienzo PID	-	n 0 a 4 0 0	-	nO	
5 F L	<u>57</u>	Tipo de frecuencia de conmutación	-	HF I HF 2	HF1 HF2	HF1	

Código	Página	Nombre	Nombre Unidad Valor posible/Función				Ajustes de usuario
5 H 2	<u>76</u>	Asignación 2 HSP	-	~ 0 L   H L 2 H L 3 H L 4 H	No L1h: LI1 activo a 1 L2h: LI2 activo a 1 L3h: LI3 activo a 1 L4h: LI4 activo a 1	nO	
5 H Y	<u>76</u>	Asignación 4 HSP	-	Como 5 H ≥	Como 5 H 2	nO	
5 L L	<u>82</u>	Gestión de fallos Modbus		n	No Sí	YES	
5 L P	<u>56</u>	Compens.Desliz.	% de nSL	<b>□</b> a /5 <b>□</b>	-	100%	
5 P 2	<u>68</u>	Vel. preselecc.2	-	-	-	-	-
5 P 3	<u>68</u>	Vel. preselecc.3	-	-	-	-	-
5 P 4	<u>68</u>	Vel. preselecc.4	-	-	-	-	-
5 P S	<u>68</u>	Vel. preselecc.5	Hz	<b>ПаЧОО</b>	-	25 Hz	
5 P 6	<u>68</u>	Vel. preselecc.6	Hz	0 a 400	-	30 Hz	
5 P 7	<u>68</u>	Vel. preselecc.7	Hz	<b>□</b> a <b>Ч □ □</b>	-	35 Hz	
5 P B	<u>68</u>	Vel. preselecc.8	Hz	<b>□</b> a <b>Ч □ □</b>	-	40 Hz	
5 P n	<u>40</u>	Número del producto específico	-	-	-	-	-
S Ł A	<u>56</u>	Estabilidad del bucle de frecuencia	%	□a 1□□	-	20%	
5 <i>E A E</i>	<u>39</u>	Estado del variador	-	-	-	-	-
5 <i>E</i> П	<u>81</u>	Tiempo de rampa de deceleración por subtensión	s	0. 0 a 10. 0	-	1,0 s	
5 <i>E P</i>	<u>81</u>	Prevención de subtensión	-	n D r П Р	No Paro rampa	nO	
5 E r E	<u>81</u>	Test IGBT		n D 9 E S	No Sí	nO	
SEE	<u>64</u>	Tipo de parada		гПР F5Ŀ n5Ŀ	Paro rampa Parad.rápida Rueda libre	rMP	
ŁЯr	77	Tiempo máx. de rearranque automático		5 10 30 1H 2H 3H C E	5 min 10 min 30 min 1 h 2 h 3 h Infinito	5 min	
Ebr	<u>83</u>	Vel. trans.Modbus		4. 8 9. 6 19. 2 38. 4	4800 Bd 9,6 Bd 19,2 Bd 38,4 Bd	19,2 Bd	
FCC	<u>47</u>	Tipo de control	-	3C	Control 2 hilos Control 3 hilos	2C	
FCF	<u>50</u>	Tipo control 2 hilos	-	LEL Ern PFO	Nivel Transición Prioridad de la marcha hacia delante	trn	

Código	Página	Página Nombre Unida		Valor posi	ble/Función	Ajustes de fábrica	Ajustes de usuario
E d C I	<u>65</u>	Tiempo de inyección DC automática	S	O. la 30		0,5 s	
£ F □	<u>83</u>	Formato Modbus	-	8	801 8E1 8n1 8n2	8E1	
<i>EFr</i>	<u>55</u>	Frecuencia máxima	Hz	10 a 400		60 o 72 Hz (a bFr)	
E H d	<u>38</u>	Estado térmico del variador	-	-	-	-	-
E H r	<u>38</u>	Est.térmico motor	%	-	-	-	-
E H E	80	Tipo de protección del motor	-	ACL FCL	Autoventilado Ventilado por motor	ACL	
ŁL S	72 75	Tiempo de funcionamiento a velocidad mínima	S	0. la 999. 9	-	nO	
F O L	<u>52</u>	Retardo por sobrecarga de la aplicación	S	0 a 100	-	5 s	
FFd	<u>53</u>	Umbral del estado térmico del motor	% de tHr	0 a 1 18		100%	
E E O	<u>83</u>	Timeout Modbus	-	<b>□</b> . la <b>∃ □</b>	-	10	
E U n	<u>58</u>	Autoajuste	-	n	No Sí Realizado	nO	
UFr	<u>56</u>	Compensación RI (ley U/F)	%	25 a 200	-	100%	
ULn	<u>38</u>	Tensión de red	V	-	-	-	-
ULE	<u>53</u>	Retardo por subcarga de la aplicación	S	0 a 100	-	5 s	
Un S	<u>55</u>	Tensión nominal del motor	V	100a480	-	230 V	
UPP	<u>73</u>	Umbral de rearranque	%	0 a 100	-	0	
U 5 b	<u>81</u>	Gestión de fallos de subtensión	-	П 1	Fallo detectado + R1 abierto Fallo detectado + R1 cerrado	0	
UCAL	<u>40</u>	Tensión nominal de variador	-	-	-	-	-